

直流安定化電源 IT6830Aシリーズ 簡易操作マニュアル



型式: IT6831A/IT6832A/IT6833A/IT6835A バージョン番号:V3.1



Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 ¹²³ Reference Standards CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A) IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010 IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006 IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009 IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004

- 1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
- 2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
- Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

Safety Standard

IEC 61010-1:2010/ EN 61010-1:2010



目次

第一章	- 梱包確認と取付1
1.1	梱包確認と取付1
1.2	本体サイズ紹介1
奋 — 국	
弗—■	・ ク1ックスタート
2.1	製品概要
2.2	フロント・パネル紹介
2.3	キーボード紹介
2.4	/FD ディスプレイー表示説明5
2.5	リア・パネル紹介
2.6	セルフ・テスト
第三章	- 機能と特性
21	
2.1	ローガル/ツビード前呼の目
२.८ २.२	山力电江改之
3.4	山力电机改定
3.5	出力の(V)の(V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V)
3.6	設定値ご久际出分値の投示す目
3.7	・こう後記
3.8	「ファック」(米)F
3.9	アイティーシーユー 改定:
3.10	2.2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.1	リモートセンシング機能
第四章	
4.1	詳細仕様18



第一章 梱包確認と取付

1.1 梱包確認と取付

ご開梱時には、電源本体と下記付属品を同時に確認してください。また、外観に傷、 凹み等があるかどうかをご確認ください。

梱包内容:

部品名	数量	型式	説明
直流電源	1台	IT6830Aシリーズ	本シリーズのラインナップ IT6831A/IT6832A/IT6833A/IT683 5A
電源コード	1本	IT-E171/IT-E172/IT -E173/IT-E174	型式によって、電源コードが異なる
USBケーブル	1本	-	PC通信用USBケーブル
CD	1枚	-	英文マニュアルと通信コマンド等の 資料

🛄 说明

包装内容の一致性を確認したら、問題なしの場合、適切に包装箱及び関連内容物を保管して ください。機器返却サービスの場合、箱詰め要求を満たす必要があります。

1.2 本体サイズ紹介

IT6830A シリーズの直流電源サイズは同じです。詳細サイズは以下のようです。











第二章 クイックスタート

本章はフロントパネル、リアパネル、キーボード機能及び VFD ディスプレイー表示機能を 確保し、「電源操作前に迅速に電源の外観、構造とキーの使用機能を了解し、より良く本 シリーズの電源を使用すること」を案内します。

2.1 製品概要

IT6830A シリーズ直流電源は単一出力の電源です。本装置はシーケンス機能を提供し、通信インタフェース RS232/USB も標準装備します。

- 高可視真空蛍光ディスプレイ-(VFD)
- 数字キーボートで操作
- 高分解能と高精度
- ローリップル・ノイズ
- スマートファン
- PC 制御機能
- シーケンス出力機能
- ダイヤルで出力電圧/電流調整
- 出力タイマー機能(0.1~9999.9 秒)
- 通信インタフェース RS232、USB 標準装備
- SCPI コマンド制御をサポートする

型式	電圧	電流	電力
IT6831A	0~18V	0~10A	0∼180W
IT6832A	0~32V	0~6A	0∼192W
IT6833A	0~72V	0~3A	0~216W
IT6835A	0~50V	0~4A	0~200W



2.2 フロント・パネル紹介

本シリーズ電源は型式によって、フロントパネルのデザインも異なります。

以下は IT6830A シリーズのフロントパネルを例として紹介します。



②複合キー、電源パワースイッチ、ローカル制御切替キー
④数字キー、ESC キー
⑤各機能キー
⑥上、下、左、右キー
⑦出力端子

2.3 キーボード紹介

IT6830A モデル





名前	機能紹介
Power	電源パワースイッチ
0-9	0~9 数字キー
V-set OVP	出力電圧設定キー/OVP 保護設定キー
I-set Menu	出力電流設定キー/システムメニューキー
Recall Save	メモリ機能キー:呼出し/保存
Meter	設定値と実際出力値の表示切替
Enter Trigger	確定キー、入力数字と操作の確定/トリガー・キー
On/Off Lock	出力 ON/OFF キー/キーボード・ロック・キー
	左/右移動キー、カーソル位置調整
$\Delta \nabla$	上/下キー、メニューを操作する時に上/下移動、出力電圧/電 流値の増減
Esc	ESC +

2.4 VFD ディスプレイー表示説明

IT6830A シリーズのディスプレーを以下のように紹介します。

OFF CV CC * Meter Shift O	VP OCP	Timer	Sense	Ext Ac	irs Rn	it Error	Prot	Lock
) <u></u>) EE	国 国	<u>ال</u>	N		

Flag	機能説明	Flag	機能説明
OFF	電源出力 OFF 状態	Timer	出力タイマー機能 ON 状態
CV	CV モード出力状態	Sense	無し
CC	CC モード出力状態	Ext	無し
*	無し	Adrs	(USB/ GPIB)アドレスが適用 時点灯(RS232) コマンドを受 け取る時点灯
Meter	"Meter"キーON(実際出力 値表示)状態	Rmt	リモート制御状態
Shift	Shift キーが押された	Error	電源故障発生
OVP	OVP 機能 ON 状態	Prot	OVP OTP 保護状態
OCP	無し	Lock	キーボードロック状態





2.6 セルフ・テスト

成功なセルフテストは、「ユーザーの購入した製品が工場出荷時の基準を満たし、ユ ーザーが正常に使用できる」と示します。 電源操作前に、安全注意事項を理解したことを確認してください。

警告

- 電源起動前に、「電源電圧が電力供給電圧と一致している」と確認してください。でなけ れば、電源が焼損することがあります。
- 主電源プラグを保護接地付きの電源コンセントに挿入してください。保護接地なしの配線 板を使用しないでください。電源操作前に、まず「電源が正しく接地しているか」を確認し てください。
- 電源配線前に、正負極標識に注意してください。でなければ、電源が焼損することがあり ます。

セルフテスト手順

電源の正常なセルフテスト過程は次の通り:

電源コードを正しく接続し、電源スイッチを押して通電します。
 電源セルフテストを行います。





2. 電源セルフテスト完了, 電源が正常な場合、VFD は出力電圧と出力電流の状態を 以下の様に表示します。



エラーメッセージ

● EEPROM が損傷した場合、"EEPROM FAIL"が表示されます。

EEPROM FAIL

● 前回の電源状態が紛失した場合、"SYST LOST"が表示されます。

SYST LOST

● 校正データが紛失した場合、"CAL LOST"が表示されます。

CAL LOST

● 出荷時の校正データが紛失した場合、"FACT LOST"が表示されます。

FACT LOST

異常処理

- 電源コードが正しく接続されるかを検査してください。。
 電源コード接続が正しい => 2
 電源接続が正しくない ⇒電源コードを再接続し、異常が排除されたかを確認してください。
- 電源がオンになっているか。電源スイッチが「」電源オン状態です。
 はい => 3
 いいえ ⇒電圧スイッチを押して電源をオンにして、異常がなくなったかを確認してください。
- 3. 電源ヒューズが焼損していないか確認してください。
- ヒューズが焼損した場合にヒューズを交換してください。

1) ヒューズ取出方法



 2) 電源シューズ焼損の場合、目で確認できます。型式によってヒューズ仕様も異なり ます。



型式	ヒューズ仕様(110VAC)	ヒューズ仕様(220VAC)
IT6831A		
IT6832A	6.3A	3.15A
IT6833A		
IT6835A	6.3A	3.15A

3) ヒューズ取付方法





第三章 機能と特性

本章では、本装置のフロントパネルを利用し、各機能の操作方法について説明します。

- ローカル/リモート制御切替
- 出力電圧設定
- 出力電流設定
- 出力 ON/OFF 操作
- 設定値/実際出力値の表示切替
- 出力電圧、電流、電力調整
- メモリ機能
- トリガー操作
- システム・メニュー設定
- 過電圧保護機能
- キーボードロック

3.1 ローカル/リモート制御切替

本装置は、ローカル制御とリモート制御を提供します。 通信コマンドによって、2 種類の 制御を切り替えることができます。 出荷時にローカル制御を設定しました。

● ローカル制御:直流電源のフロントパネルの各キーを使用して操作します。

リモート制御:直流電源を PC と接続し、設定出力値等の操作はすべて PC から入力 します。リモート制御時に、Meter と● (Local)キーのみ操作でき、その他のキーは 利用できません。Local キーを押すと、ローカル制御に切り替えます。制御方法を切 り替えると、電源の出力パラメータに影響がありません。

3.2 出力電圧設定

出力電圧設定範囲は 0V から最大出力電圧値までです。 V-set キーを押すと、点灯します。この時に電圧値を設定できます。電圧設定は以下の三つの方法があります。

- V-set キーを押し、 (\bullet) キーを利用し、 $\Delta e \nabla$ キーで電圧を調整します。
- V-set キーを押し、
 ヤーを利用し、回転ダイヤル で電圧を調整します。
 V-set キーを押し、
 ③
 ③ 数字キーで電圧を設定してから、
 Enter キーを押します。

3.3 出力電流設定

出力電流設定範囲は 0V から最大出力電流値までです。 (I-set) キーを押すと、点灯しま<u>す。この時に電流値を設定できます。電圧設定は以下の</u>三つの方法があります。

- I-set $+-e_{\#}$ (\blacksquare) $+-e_{\#}$ (\blacksquare) $+-e_{\#}$ (\Box) $(\Box$
- I-set キーを押し、
 キーを利用し、回転ダイヤル
 で電流を調整します。

□-set +−を押し、 ^①~^⑨数字キーで電流を値設定してから、 Enter +− を押します。



3.4 出力 ON/OFF 操作

フロントパネルの On/Off キーを利用し、電源出力 ON とOFFを制御できます。 On/Off キーが点灯すると、電源出力 ON になります。 On/Off キーを消灯すると、電源出力 OFF になります。 電源出力 ON の場合に VFD ディスプレイに CC/CV いずれかの指示灯 を点灯します。

```
🛄 説明
```

On/Off キーを押す前に、直流電源と測定物が接続されていることを確認してください。

3.5 設定値と実際出力値の表示切替

フロントパネルの Meter キーと押すと、設定値と実際出力値の表示切替ができます。 Meter キーが点灯すると、VFD ディスプレイの表示値が実際の出力値で、 Meter キーが消灯する VFD ディスプレイの表示値が設定値です。実際出力値を表示する時に、 VFD ディスプレーに"Meter"を表示します。

3.6 メモリ機能(保存/呼出)

頻繁に使用されるパラメータを最大 9×8 組まで保存でき、保存したパラメータを快速に 呼び出せます。保存と呼出はフロントパネルの
(Shift)キー、
Recall (Save)キーで 実現できます。

メモリ保存内容:出力電圧設定値、出力電流設定値、OVP 設定値

保存設定

出力電圧と電流値を設定してから、 (Shift)+ Recall (Save) キーを押し、次に数字 キー0~9(一つのキー)を押し、 Enter キーを押しすと、プリセット値を指定されたメモ リ領域に保存します。

呼出設定

Recall キーを押し、この時に Recall キーが点灯します。次に数字キー0~9(一つの キー)を押し、 Enter キーキーを押すと、指定したメモリ領域から保存されたパラメー タが呼び出されます。

3.7 トリガー操作

トリガー機能を利用する前に、システムメニューにトリガーモードを選択してください。

シーケンス機能を利用するときに、 (Shift)+ Enter (Trigger)キーでトリガーします (シーケンス運転開始)。シーケンス運転時に (Trigger)キーが点灯します。再 度 (Shift)+ Enter (Trigger)キーを押すと、シーケンス出力を停止します。

3.8 システム・メニュー設定

(Shift)+
 (Menu)キーを押し、システムメニュー設定画面に入ります。メニュー各項目を設定する時に、上/下キー、回転ダイヤル、
 Enter キー、
 利用します。



IT6830A シリーズ・システムメニュー

MAX VOLT	最大出力電用	王値設定					
	P-MEM (RESET)	Reset		「Power」スイッチ ON 時のパラメータ値設定は出荷設定値			
SYST SET		Keep 「Power」スイッチ ON 時のパラメータ値 ダウン時のパラメータと同じ			メータ値設定は前回シャット		
		OFF		「Power」スイッチを ON してから、出力 OFF			
	(OFF)	Кеер		「Power」スイッチを ON してから、前回シャットダウン時の出 カ状態と同じ			
					RS232 インタフ	フェース設定	
					4800		
					9600		
				BAUD	19200		
		RS232			38400		
	СОММ	R3232			57600		
					115.2K		
				NONE	NONE		
					EVEN		
					ODD		
		USB			USB 通信インタフェース		
				SCPIコマンド制御			
		SCPI		SIG	ー台直流電源とPC 通信		
				MUX	複数直流電源	とPC 通信	
	CMD				ADDR	アドレス:0~30 設定可	
		FRAME		フレームフォー	<u>-</u> -マット通信プロ	トコル	
				ADDR	アドレス:0~	30 設定可	
				キータッチ音 〇	FF		
	BEEP (ON)	ON		キータッチ音 〇	N		
		LOCK		回転ダイヤルを	ミロックする		
		ON		回転ダイヤル機能 ON			
	TRIG	TRIG MANU (MANUAL) BUS MEM (GROUP1) GRP1-8		手動トリガー((Shift)+ Ente	で (Trigger)キー利用)	
	(MANUAL)			外部コマンド・トリガー			
	MEM (GROUP1)			メモリ・グリーク	ブ選択		
		OFF		出力タイマ機能 OFF			
	TIMER SET	ON		出力タイマ機能 ON、設定範囲:0.1~9999.9S			
	DECET	NO		システムメニュー設定は既存設定を保持する			
	RESEI	YES		システムメニュー設定は工場出荷時設定値に戻す			
	EXIT	システムメ	ニュー	から EXIT			
LIST	LIST	OFF シーケンス機能 OFF					
SET	STATE	ON	ON シーケンス機能 ON				
	LIST LOAD	保存したシ	ーケン	スファイル番号	を呼出す(FILEO	~FILE3)	
		TIME	TIME SEC 秒		秒		
	LISTEDIT	(SEC) MIN			分		



		VSET	単ステップ電圧				
		ISET	単ステップ電流				
		SEC	単ステップ時間(設定範囲:0.1~9999.9)				
		NEXT	YES	次のステップを編集する			
		(YES)	NO	ステップ編集を終了する			
		REPET	1-65535	サイクル数			
		SAVE	NO	編集したシーケンスファイルを保存しない			
			FILE0-FILE3	編集したシーケンスファイルを指定場所に			
				保存する			
	EXIT	シーケンス	シーケンスメニューから EXIT				
POWER	MODEL	 本装置の型式					
INFO	VER	本装置ソフトウェア・バージョン					
	SN-1	本装置シリアル番号の最初6桁					
	SN-2	本装置シリアル番号の真ん中 6 桁					
	SN-3	本装置シリ					
	EXIT	メニュー設け	定画面から EXIT				
EXIT MENU	メニュー設定	画面から EXIT					

 说明
 複合キー
 (Shift)+
 (I-set)
 (Menu)キーを押し、メニューを開いた後、
 550 キーを押し、
 メニュー操作を終了します。機能ボタン操作を行う時、
 を終了できます。

最大出力電圧設定定(>MAX VOLT)

最大出力電圧範囲は 0V から定格出力電圧値まで設定できます。 (Menu)キーを押し、システムメニュー設定画面にはいります。方向キーを利用し、MAX VOLT を選択し、 Enter キーを押します。数字キーで最大出力電圧値を設定できます。 設定してから、出力電圧値は 0V から設定した最大出力電圧値まで出力します。。

場出荷時の設定は定格電圧値です。

パワースイッチ ON 時のパラメータ設定値(>P-MEM)

この機能は「Power」スイッチ ON 時のパラメータ設定値を設定できます。RESET は工場 出荷時の設定パラメータです。電源パワーを ON してから、設定値は OV と定格電流値で す。Keep を選択する場合に前回シャット・ダウン時のパラメータと同じです。工場出荷時 の設定は KEEP です

パワースイッチ ON 時の電源出力状態(>P-OUT)

この機能は電源「Power」スイッチを ON してから、電源出力状態を設定できます。KEEP を選択する場合に、前回シャットダウン時の出力状態と同じです。Off を選択する場合に、 電源出力 OFF です。**工場出荷時の設定は OFF です**



キー操作音設定(>BEEP)

この機能はキー操作音を設定できます。ON を選択する場合に、キー操作時に音が鳴ります。工場出荷時の設定は ON です。

回転ダイヤル状態設定(>KNOB)

この機能はフロントパネルの回転ダイヤルを利用するかどうかを設定できます。ON を選択する場合に、回転ダイヤルを使用します。LOCK を選択する場合に、回転ダイヤルを利用できません。工場出荷時の設定は ON です。

トリガー設定(>TRIG)

この機能は編集/保存したシーケンスファイルの運転開始の方法を選択できます。MANU を選択する場合に、
(Shift)+
Enter (Trigger)キーでトリガーします。BUS を選択す る場合に、コマンドでトリガーします。
エ場出荷時の設定は MANU です。

メモリ・グループ設定(MEM GROUP)

- GRP1:設定したパラメータを1~9位置に保存(呼出)されます。
 (Save)キーを押し、数字キー1~9(一つのキー)を押します。(Recall キーを押し、数字キー1~9(一つのキー)を押します)。
- GRP2:設定したパラメータを 10~18 位置に保存(呼出)されます。 (Shift)+
 Recall (Save)キーを押し、数字キー1~9(一つのキー)を押します。(Recall キーを押し、数字キー1~~9(一つのキー)を押します)。この際、数字キー「1」は、「電源パラメータを位置 10 に保存し、又は位置 10 の電源パラメータを呼出す」を示します。数字キー「2」は、「電源パラメータを位置 11 に保存し、又は位置 11 の電源パラメータを呼出す」を示します。これによって類推します。

GRP3-GRP8 について、これによって類推します。

出力タイマー設定(>TIMER SET)

この機能は電源出力の時間を設定できます。ON を選択する場合に、出力タイマー機能 ON になり、VFD ディスプレーに"Timer"を点灯します。電源出力は設定した時間になると、 出力が自動的に OFF になります。OFF を選択する場合に、この機能を利用できません。 工場出荷時の設定は OFF です

リセット(>RESET)

この機能はシステムメニュー初期化を設定します。YES を選択する場合に、各メニュ 一設定値は工場出荷時の設定値になります。NO を選択する場合に、現在設定した 内容を保持します。

出荷時の設定パラメータは以下のようです。

- P-MEM=KEEP
- P-OUT=OFF
- COMM=RS232
- CMD=SCPI
- BEEP= ON
- KNOB=ON

TRIG=MANU



MEM=GROUP1

TIMER=OFF

シーケンス操作(>List Set)

シーケンスの設定パラメータは時間単位、単ステップ電圧、単ステップ電流、単ステ ップ時間、サイクル数、次のステップがあるかどうか、編集したシーケンスファイルの 保存を設定します。

シーケンスファイルを編集してから、一回のトリガー信号を受け取ると、運転開始しま す

以下の設定例は5ステップのシーケンスファイルを編集します

シーケンス・ファイル編集:

- 1. (Shift)+ (I-set) (Menu) キーを押し、システムメニュー設定画面に入ります
- 2. VFD ディスプレイーに【MAX VOLT】を表示します。 ▼キーを利用し、【LIST SET】 を選択し、 Enter キーを押します。
- 3. VFD ディスプレイーに【LIST STATE】を表示し、 Enter キーを押します。VFD ディスプレイーに【LIST >OFF】を表示し、 マキーで【>LIST >ON】を選択し、 Enter キーを押すと、 Enter キーが点灯します。この時にシーケンス機能 を ON にします。
- 4. ∇ キーを利用し、【LIST EDIT】を選択し、 Enter キーを押します。
- 5. VFD ディスプレイーに【TIME SEC】を表示します。 Enter キーを押します。 ▼キーで【TIME MIN】か【TIME SEC】か(時間単位)を選択し、 Enter キ ーを押します。SEC と MIN の設定範囲は両方とも 0.1~9999.9 です。
- 6. VFD ディスプレイーに【VSET 0.000】を表示し、 0~9 数字キーでステップ 1 の出力電圧値を設定し、 Enter キーを押します。
- 7. VFD ディスプレイーに【ISET 0.0000】を表示し、 0~9 数字キーでステップ 1 の出力電流値を設定し、 Enter キーを押します。
- 8. VFD ディスプレイーに【SEC 0.1】を表示します。 0~9 数字キーでステップ 1 の出力時間(設定範囲:0.1~9999.9)を設定し、 Enter キーを押します。
 (以上の 5 のところに【TIME >MIN】を選択すると、ここに【MIN 0.1】を表示し、時間設定範囲は 0.1~9999.9 です。)
- 9. VFD ディスプレイーに【NEXT >YES】を表示し、 Enter キーを押します。
- ステップ2からステップ5までの設定方法は以上5~8の設定方法で設定してから、VFD ディスプレイーに【NEXT >YES】を表示する時に、▼キーを押し、【NEXT >NO】を表示し、Enter キーを押します。(最大150ステップ編集可能)
- 11. VFD ディスプレイーに【REPET 1】を表示し、 ¹ ~ ⁹ 数字キーで編集したシー ケンスのサイクル数を設定し、 ^{Enter} キーを押します。(サイクル数設定範囲: 1~65535)。
- 12. VFD ディスプレイーに【SAVE >NO】を表示し、 ▼キーで【SAVE > FILE0】を選択



し、 ⁽⁰⁾ ~ ⁽⁹⁾ 数字キーでシーケンスファイル保存番号を設定し、 Enter キー を押します。 (【SAVE >NO】を選択すると、 シーケンスファイルを保存しません)

- 【SAVE >NO】を選択すると、VFD ディスプレイーに【LIST EDIT】を表示します。
 【SAVE > FILE0】を選択すると、VFD ディスプレイーに【SAVE DONE】を表示し、3 秒間後、【LIST EDIT】を表示します。
- 14. (Ess)キーを何回押し、通常操作画面に戻ります。
- 15. シーケンスファイルを編集してから、トリガー方法を選択してください。[MANUAL] を選択する場合に、 (Shift)+ Enter (Trigger) キーを押すと、シーケンス運転を開始します。トリガー設定方法:

(Shift)+
 (Menu)キーを押し、システムメニュー設定画面に入ります。
 上/下キーで>SYST SETを選択し、
 Enter
 キーを押します。

上/下キーで >Trig MANUAL を選択し、 Enter キーを押し、上/下キーで MANU を選択し、 Enter キーを押します。。

- 16. On/Off キーを押し、電源出力 ON にします。次に (Shift)+ Enter (Trigger) キーを押すと、シーケンス運転を開始します。
- 17. 保存したシーケンスファイルを呼出すことができます。

設定方法:

(Shift)+ I-set (Menu)を押し、 ▼キーで【LIST SET】を選択し、 Enter キーを押します。 ▼キーで【LIST LOAD】を選択し、 Enter キーを押します。
 VFD ディスプレイーに【LIST>FILE0】を表示し、 ▼キーで保存したシーケンスファイル番号を選択し、 Enter キーを押します。 ^{Esc} キーを何回押し、通常操作 画面に戻ります。 On/Off キーを押し、電源出力 ON にします。次に (Shift)+ Enter (Trigger)キーを押すと、呼出したシーケンスファイルを運転開始します

18. シーケンスモードに電圧設定、電流設定を使用できます。システムメニューに LIST STATE から LIST >OFF を選択すると、シーケンスモードを ESC できます。



3.9 過電圧保護機能(OVP)

本装置の OVP 値設定はフロントパネルの (Shift)+ V-set (OVP) キーを押し、数 字キーで過電圧値を設定します。 OVP を設定してから、ディスプレーに"OVP"を点灯 すると、 OVP 機能 ON 状態を示します。



OVPを発生する理由はいろいろあります。例えば、設定した出力電圧値は OVP 値よ り高いとか、誤操作とか、外部から OVP 値より高い電圧を入力するとかがあります 電源が過電圧保護されると、出力を停止します。VFD ディスプレイに【OVP】を表示し ます。定格値の 120%以上の外部電圧を入力しないでください。機器が破損する恐 れがあります。

電源が OVP 状態になる時は、その原因を確認する必要があります。原因を解除した 場合は、[On/Off]キーを押し、出力できます。リモートコントロール・モードでは、 OVP 状態をクリアしてから、 OUTP ON コマンドで出力することができます。

3.10 キーボードロック機能

フロントパネルの (Shift)+ On/Off (Lock) キーを押すと、キーボードをロックします。 VFD ディスプレーに Lock を点灯します。この時に、ON/OFF キー、Meter キー、Shift キー以外のキーはすべて利用できません。再度 (Shift)+ On/Off (Lock) キーを押 すと、キーボードロックを解除します。

3.11 リモートセンシング機能

リモートセンシング機能は電源と負荷をつないだリード線(配線)の線間電圧降下を 補償します。



- S+, S- :リモートセンシング端子
- +, -:出力端子、フロントパネルの出力と同じ

測定物接続(ローカル測定)

ローカル測定は線間電圧降下を補償しません:

- 1. 出荷時付属の短絡クランプ或は、+ とS+ 及び- とS- の間にケーブルで接続 します。
- 2. フロントパネルの出力端子で測定物と接続します。

測定物接続(リモートセンシング使用):

リモートセンシング機能を利用すると、線間電圧降下を補償します:

- 1. + とS+ 及び- とS- の付属の短絡クランプを外します。
- 2. S+、S-から測定物までセンシング線で接続します。
- 3. フロントパネルの出力端子或は、+ と- 端子で測定物と接続します。

① 说明 配線する時に、正負の極性に注意してください。逆接すると、機器が破損する恐れがあります。リ モートセンシン端子を使用しない場合に、必ず付属の短絡クランプで接続してください。





第四章 詳細仕様

4.1 詳細仕様

詳細仕様は添付 CD をご参照ください。