

高電圧・大容量・プログラマブル 三相交流電源 IT7800HV シリーズ ユーザマニュアル



シリーズ名:IT7800HV バージョン番号:V1.0/2024.10



声明

© Itech Electronic, Co., Ltd. 2024 国際著作権法に従い、 Itech Electronic、Co.、Ltd. の事前許可と書面同意を得 ていない限り、いかなる形式 (電子記憶と検索、または他 の国や地域の言語への翻訳 を含む)で本マニュアルの内 容をコピーしてはなりません。

マニュアル番号

IT7800HV

バージョン

1st Edition: Nov. 8, 2024 Itech Electronic, Co., Ltd.

商標声明

Pentiumは米国におけるIntel Corporationの登録商標です。

Microsoft、Visual Studio、 Windows とMS Windowsは、米 国及び/又は他の国/地域にお けるMicrosoft Corporation商標 です。

保証

本文書に含まれる材料は「現状 通り」提供されます。将来バージ ョンに通知なしに変更することが あります。また、適用法律で許可 された最大範囲内に、ITECH は、 「本マニュアル及び含まれる情 報に関する明示的/暗示的な保 証(特定用途に適用する暗示的) 保証を含む。ただし、限定されな い)」を承諾しません。ITECHは、 「本文書及び含まれる情報の提 供、使用や応用に伴う誤り、偶 発的/間接的損失」に責任を負 いません。ITECHとユーザーとの 間に他の書面契約には、本文書 の条項と食い違う保証条項があ れば、他の書面契約の条項に準 じます。

技術許可

本文書に記載されたハードウェ ア及び/又はソフトウェアは、許 可された場合のみ提供され、許 可により使用/コピーされます。

制限的権限声明

米国政府の限制的権限は 米国政府に使用授権したソ フトウェアと技術データ権限 は、エンドユーザーに提供し たカスタマイズ権限のみで す。ITECH はソフトウェアと 技術データで、このカスタマ イズされた商業許可を提供 する時、FAR 12.211(技術 データ)和12.212(コンピュ ータソフトウェア)及び DFARS 252.227-7015(技 術データー商業製品)と和 DFARS 227.7202-3(商業コ ンピュータソフトウェア又は コンピュータソフトウェア文 書の権限)に従います。

安全声明

CAUTION

このマークは、「危険あり」を示し ます。操作手順を実施する時、 注意しなければなりません。正し く実施しない、又は操作手順を 遵守しない場合、製品損傷や重 要データ紛失を引き起こすおそ れがあります。指定された条件 を理解していない、且つこれらの 条件を満たしていない場合、「注 意」マークで指示した不適切な 操作を続行しないでください。

WARNING

このマークは、「危険あり」を示し ます。操作手順を実施する時、 注意しなければなりません。正し く実施しない、又は操作手順を 遵守しない場合、人身死傷を引 き起こすおそれがあります。指 定された条件を理解していない、 且つこれらの条件を満たしてい ない場合、「警告」マークで指示 した不適切な操作を続行しない でください。



このマークは、ヒントを示します。 操作手順を実施する時に参考し、 操作者にヒント又は補足情報を 提供します。



認証と品質保証

本シリーズ製品は、本マニュアル上での技術的な仕様をすべて満たしています。

アフター サービス

ITECHは製品の材質や製造に対して出荷日を起算として、2年保証を提供します。 アフターサービスを受ける際、対象製品は指定のメンテナンス部門に返送するもの とします。

- その際、輸送費は片道分をお客様負担するものとします。
- ITECHはお客様への返送時の輸送費を負担致します。
- 海外からの返送の場合は、お客様は片道輸送費、関税、その他税金を支払うものとします

保証限度

この保証は下記条件においては適用されません。

- 妥当でない、または、適切でないメンテナンスがなされた場合;
- お客様独自のソフトウェアやインターフェースを使用した場合;
- 承認の無い変更や誤った使用方法による場合;
- 定められた環境以外での動作や、間違った場所での動作;
- 利用者が独自に組み込んだ回路に起因する損傷や、誤った利用方法による不 具合。
- ・筐体の製品名やシリアル番号が手を加えられていたり、消されたり、或いは表示部分が取り外されている、または判読不可能な場合;
- 以下のような事故による損傷。雷、水害、火事、誤った利用方法、不注意(ただし、これに限定されません。

安全記号

	直流		ON(電源入)
\sim	交流	0	OFF(電源断)
\sim	直流と交流	Ч	電源ON状態
	安全接地端子	Ц	電源OFF状態
<u> </u>	接地端子	±	基準端子



IT7800HVマニュアル

4	危険マーク	+	正端子
Â	危険.警告.注意(本取扱説明書の 該当箇所をご参照ください)	_	負端子
₩	フレーム端子	-	-

安全注意事項

本機器の操作の各段階には、以下の一般安全予防措置を遵守しなければなりません。これらの予防措置又は本マニュアルでの他の特定警告を遵守しない場合、機器の設計、製造と用途の安全基準に違反します。これらの予防措置を遵守しない場合、 ITECH社は責任を負いません

WARNING

- 損傷した機器を使用しないでください。使用前に、機器のハウジングを検査し、亀裂の有 無を検査してください。爆発性ガス、蒸気や粉塵の環境で本機器を操作しないでください。
- 出荷時、電源コードが添付されています。電源供給器は、配線ボックスに接続されます。
 装置を操作する前に、まず電源装置の接地を確認してください。
- 機器接続前に、機器上の全てのマークを確認してください。
- 接続時、マニュアル説明を参照してください。
- 適当な定格負荷を持つ電線を使用します。全ての負荷電線の容量は、過熱にならずに電源の最大短絡出力電流に耐える必要があります。複数の負荷があれば、各ペアの負荷電線は、電源の全負荷定格短絡電流を安全に負荷する必要があります。
- 火災および感電のリスクを低減するために、「商用電源の電圧変動が動作電圧レンジの 10%以下である」と確保してください。
- 機器で自ら代替部品を取り付けたり、無許可の変更をしないでください。
- 取り外し可能なカバーが取り外された、又は緩めた場合、本機器を使用しないでください。
- 意外傷害を避けるために、メーカーの提供した電源アダプタのみを使用してください。
- 本製品使用時に生じうる直接的/間接的経済損失について、弊社は責任を負いません。
- 本装置は産業用であり、IT電源システムでの使用を意図したものではありません。
- 生命維持装置など安全が要求される装置への使用は禁止されています。
- 感電の危険装置を接地します。この製品には、保護接地端子が付いています。衝撃の 危険を最小限に抑えるために、機器は接地された電源ケーブルを介してAC電源に接続し、 接地線を電源コンセントまたは配電ボックスの電気的接地(安全接地)にしっかりと接続す る必要があります。保護(接地)導体の中断または保護アース端子の切断は、潜在的な感 電の危険を引き起こし、怪我または死亡につながる可能性があります。
- 電源を入れる前に、すべての安全対策が講じられていることを確認してください。すべての接続は、機器の電源を切った状態で行う必要があり、危険を認識している資格のある担当者が実行する必要があります。不適切な行動は、致命的な傷害や機器の損傷を引き起こす可能性があります。



WARNING

- 感電、致命的な電圧この製品は、人身傷害を引き起こす可能性のある危険な電圧を出力 する可能性があり、オペレーターは常に感電から保護する必要があります。 致命的な電 圧との偶発的な接触が発生しないように、出力電極が絶縁されているか、付属の安全カバ ーを使用して覆われていることを確認してください。
- 機器の電源を切った直後は、ケーブルや接続に触れないでください。電極またはセンス端 子に触れる前に、それらに危険な電圧がないことを確認してください。
- デバイスを使用した後は、電源コードを抜いたり、端子を分解したりする前に、デバイスの 電源スイッチをオフにしてください。すぐにケーブルや端子に触れないでください。モデル によっては、デバイスの電源を切った後、プラグまたは端子の危険な電圧が10秒間維持さ れます。それらに触れる前に危険な電圧がないことを確認してください。

CAUTION

- 機器使用時、メーカーの指定した方式に従わない場合、本機器の提供した保護に影響を 及ぼします。
- ・ 乾いた布で機器ハウジングを拭いてください。機器内部を拭かないでください。
- 機器の通気孔をふさがないでください。

環境条件

本装置は屋内及び結露のない区域のみで使用できます。下表は、本機器の一般環境要求です。

環境条件	要求
操作温度	0° C~50° C
操作湿度	20%~80%(非冷凝)
保存温度	−10° C~70 ° C
海拔高度	操作海抜最高2000m
設置種別	II
汚染度	汚染度2

Note

測定精度を保証するために、ウォームアップ30分以上の操作を勧めます。

法則マーク



CE マークは、「製品が全ての関連欧州 法律規定(年度を持つ場合、承認年度を 示す)に準拠している」と示します。



本機器はWEEE指令(2002/96/EC)マー ク要求を満たします。この付加製品ラベ ルは、「この電器/電子製品を家庭ゴミに 捨ててはならない」ことを示します。
この記号は、「規定された時間帯に、危 険/有毒物質が正常使用時に漏洩しな い、損害を引き起こさない」と示します。 本製品の使用寿命が十年間です。環境 保護使用期間内に安心で使用できま す。環境保護使用期間後、リサイクルシ ステムに入ります。

廃棄電子電器機器指令(WEEE)



2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive

This product complies with the WEEE Directive

(2002/96/EC) marking requirement. This affix product label indicates that you must not discard the electrical/electronic product in domestic household waste. Product Category

With reference to the equipment classifications described in the Annex 1 of the WEEE Directive, this instrument is classified as a "Monitoring and Control Instrument".

To return this unwanted instrument, contact your nearest ITECH office.



Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 ¹²³ Reference Standards CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A) IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010 IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006 IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009 IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004

- 1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
- 2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
- 3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

Safety Standard

IEC 61010-1:2010/ EN 61010-1:2010



	認証と品質保証	i
	アフターサービス	i
	保証限度	i
	安全記号	i
	安全注意事項	ii
	環境条件	iii
	法則マーク	iii
	廃棄雷子雷器機器指令(WEEE)	iv
		-
第	第一章 クイックスタート	
	1.1 製品紹介	8
	1.2 フロントバネル紹介	
	1.3 操作キー紹介	
	1.4 タイヤル紹介	
	1.5 リアパネル紹介	
	1.6 メイン画面紹介	
	1.7 オノション裂品	
第	第二章 梱包確認と取付	
-1-		
	2.1 澱人時の注意点	
	2.2 梱包内容確認	
	2.3 本体サイス紹介	
	2.4 電源コード接続	
	2.5 測定物接続	
第	第三章 入門	
	3.1 電源ハワースイッチOn	
	3.2 タッチハネルの紹介	
	3.3 出刀ハフメーダ設定	
	3.4 五刀 On/Off イー	
第	第四章 基本操作	
	4 1 雪酒エーに選切	28
	4.1 电源て一下迭八	
	4.1.2 AG+DG山 Jモート 4.2 法形選切	
	4.2 次形迭状	
	4.5 J 「レノノ送扒	
	4.4 电加リミット(LINIIL)/电力リミット(LINIIL)モート	
	4.5 ハー ノ1阪化(Sweep/	ა! იი
	4.0 ハノ─ノノノ100 E \1 ノノコノ/	პ2 იი
	+./ 山ノゴノヒ ノノハリタ(成化	
第	第五章 システム機能	
	51システムメニューの概要(System)	23
	5.1.2 一型 01% g (System)	ວວ ວວ
	J.I.I	
	5.1.2 巡告 イング・シェー ハ医バ	40
	5.1.5 システム (Frank) 5.2 設定メニューの概要(Config)	40
	53操作キーロック機能	
	5.4 ローカル/リモートモード切替	۲۲. ۵۷
	55 保存と呼出し機能	۲۲. ۸۷
	5.5 余いにに 1 山 0 波 昭	
	5.61 RMS 過雷流保護	
	5.6.2 過雷流 neak 保護	44 11
	5.6.2 雷流ニアの下は、南日ニッチュージンである。	
	5.6.5 电加フトフロル/ 电ユフトフロル/ 电フラトフロル	
	Copyright ©ITECH Electronic Co., Ltd.	6



	///////////////////////////////////////
5.6.5 過電力保護 (OPP)	
5.7 スクリーンショット機能	
5.8トリガー機能	
5.9 システム日誌照会機能	
5.10 出力電力照会機能	
5.11 リモートセンシンク機能(Sense)	
5.12 ナジタル 1/0 インターフェース 機能	
5.13 外部アナロク信号制御機能(Ext-Program)(オノンヨン)	
第六章 測定機能	
6.1 Meter モード	
6.2 波形モード	
6.3 高調波機能	
6.3.1 高調波測定	
6.3.2 高調波分析 (近日公開予定)	
6.4 データロギング機能	
第七章 任意波形機能	
7.1 シーケンス機能(List)	
71.1 シーケンス(List)ファイルの新規作成	63
7.1.2 Listファイルの呼出し/実行	65
7.1.3 外部USBメモリでListファイルのインポート/エクスポート	66
7.2 Surge(サージ)/Sag(サグ)(発売予定)	
7.3 ユーザ定義波形	
7.3.1 THD(高調波)模擬波形模擬	
7.3.2 User−defined ユーザ定義波形	
第八章 技術仕様	
81 補足特性	73
82 主な技術仕様	73
IT7890-700-90	
IT78180–700–180	
IT78135–1050–90	
IT78270–1050–180	
第九章 通信インターフェース接続	
91USB 通信インターフェース	78
921 AN 通信インターフェース	78
9.3 CAN 通信インターフェース	
9.4 GPIB 通信インターフェース (オプション)	
9.5 RS-232 通信インターフェース (オプション)	
9.6 共通のコマンドの概要	
9.7 Demo ソフトウェア紹介	
付録	
キャーファイン	00
小こ志のノストンニノルはな(オノンヨノ)	





第一章 クイックスタート

本章では、IT7800HVシリーズ電源装置のフロントパネル、リアパネル、操作キー、 LCDディスプレイの概要を紹介します。電源装置を操作する前にその外観、構造、お よび主要機能を素早く理解し、電源装置を最大限に活用できるように説明します。

1.1 製品紹介

T7800HVシリーズは700VL-Nと1050VL-Nの高電圧三相交流電源で、並列接続によ り最大900kVAまで簡単に拡張できます。IT7800HVシリーズは、直感的で使いやす いUI画面を備えたLCDタッチスクリーンデザインを採用して、迅速かつスムーズに操 作を行うことができます。パワーメータと任意波形発生器を内蔵しており、高調波や 様々な任意波形出力をシミュレートできます。研究開発、生産、品質管理や新エネ ルギー、パワーエレクトロニクス、研究機関等で使用されています。

特徴

- 出力電圧 700Vrms(L-N)/1050Vrms(L-N)
- 高調波模擬と解析機能は最大50次迄*1
- 出力周波数:16Hz~100Hz
- 三相パワーメーター内蔵
- 出力モード:AC、AC+DC
- 三相出力
- 高調波、インターハーモニクスの波形合成
- 出力インピーダンス可変機能
- タッチパネル操作、シンプルなUI 画面
- 任意波形の出力をシミュレート、CSVファイルでの波形取込みに対応
- 豊富な内蔵波形データベース
- シーケンス機能:様々な電圧変動のシミュレーション可能
- 開始/停止位相0~360°設定可能
- Surge & Sag 機能(発売予定)
- Relay Ctrlリレー内蔵、電源と測定物の絶縁を実現
- 通信インターフェース:USB/CAN/LAN/デジタルIO標準装備
- オプション: GPIB or 外部アナログ信号制御&RS232
 - *1 電圧/電流高調波分析、電圧高調波模擬



IT7800HVシリーズ 700Vモデルラインナップ

Model	VL-N	VL-L	Current	Power	Phase	Height
IT7890-700-90	700V L-N	1200V L-L	90Arms(3Φ)	90kVA	3Ф	27U
IT78180-700-180	700V L-N	1200V L-L	180Arms(3Φ)	180kVA	3Ф	27U*2
IT78270-700-270	700V L-N	1200V L-L	270Arms(3Φ)	270kVA	3Ф	27U*3
IT78360-700-360	700V L-N	1200V L-L	$360Arms(3\Phi)$	360kVA	3Ф	27U*4
IT78450-700-450	700V L-N	1200V L-L	450Arms(3 Φ)	450kVA	3Ф	27U*5
IT78540-700-540	700V L-N	1200V L-L	540Arms(3 Φ)	540kVA	3Ф	27U*6
IT78630-700-630	700V L-N	1200V L-L	$630Arms(3\Phi)$	630kVA	3Ф	27U*7
IT78720-700-720	700V L-N	1200V L-L	720Arms(3Φ)	720kVA	3Ф	27U*8
IT78810-700-810	700V L-N	1200V L-L	810Arms(3Φ)	810kVA	3Ф	27U*9
IT78900-700-900	700V L-N	1200V L-L	900Arms(3Φ)	900kVA	3Ф	27U*10

注:三相200V入力時に最大出力電力は定格電力の60%になります。

IT7800 HVシリーズ 1050Vモデルラインナップ

Model	VL-N	VL-L	Current	Power	Phase	Height
IT78135-1050-90	1050V L-N	1818V L-L	90Arms(3Φ)	135kVA	3Ф	37U
IT78270-1050-180	1050V L-N	1818V L-L	180Arms(3Φ)	270kVA	3Ф	37U*2
IT78405-1050-270	1050V L-N	1818V L-L	270Arms(3Φ)	405kVA	3Ф	37U*3
IT78540-1050-360	1050V L-N	1818V L-L	360Arms(3Φ)	540kVA	3Ф	37U*4
IT78675-1050-450	1050V L-N	1818V L-L	450Arms(3Φ)	675kVA	3Ф	37U*5
IT78810-1050-540	1050V L-N	1818V L-L	540Arms(3Φ)	810kVA	3Ф	37U*6

注:三相200V入力時に最大出力電力は定格電力の60%になります。

このシリーズの命名規則は、IT78XXX-YYY-ZZZとなっており、XXXは定格電力、YYYは定格電圧、ZZZは定 格電流を表しています。例えば、IT7890-700-90の場合、定格出力電力は90kVA、定格出力電圧は700V、 定格出力電流は90Aとなります。AC入力により定格電力が異なります。

1.2 フロントパネル紹介



IT7800HVシリーズのフロントパネルを下図のように示します。



クイックスタート

6上、下、左、右、Enterキー 8 放熱穴

1.3 操作キー紹介

IT7800HVシリーズ交流電源の操作キーは下図のようです。

List Sweep Protect V-set F-set Config	Log 1 Save	Lock 2 Recall	Local 3 Hold			
System Surge/Sag Standard	4 Help 7	5	6	¢	Enter	¢
On/Off Shift Esc	+/-	0	•		Ŷ	

操作キー	機能
Print	画面スクリンショットキー
Trig	手動トリガーキー
Power	電源パワースイッチ
Menu	メニュー画面に入る
[V-set]	出力電圧設定。
[F-set]	周波数設定
Config	設定メニュー
5	基本的な測定
\sim	出力波形表示
Ltm	高調波測定
[On/Off]	出力On/Offキー
Shift	複合機能キー:他のキーの上の機能を組み合わせて使用
Esc	ESC+-
[0]–[9]	数字キー
+/-	プラス/マイナス
•	小数点
上下方向キー	上/下キー、カーソル移動とメニュー設定用
左右方向キー	左/右キー、カーソル移動とメニュー設定用
Enter	確定キー

⁵ 数字キ-7ダイヤル



[Shift]キーと他のキーの上の機能を組み合わせて、下記の機能を実現します。詳細の紹介は下記の通りです。

操作キー	機能
[Shift]+[V-set](List)	シーケンス(List)機能メニューに入る
[Shift]+[F-set] (Sweep)	Sweep機能メニューに入る
[Shift]+[Config](Protect)	Protect保護機能メニュー入る
[Shift]+ (System)	Systemシステムメニューに入る
[Shift]+ (Surge&Sag)	Surge&Sag波形設定画面に入る
[Shift]+	標準規制波形テスト画面に入る
[Shift]+[1](Log)	データ保存キー
[Shift]+ [2] (Lock)	操作キーロック
[Shift]+[3] (Local)	リモート制御からローカル制御に切替
[Shift]+[4] (Save)	保存キー、設定したパラメータを保存する
[Shift]+ [5] (Recall)	呼出しキー、保存したパラメータを呼び出す
[Shift]+ [6] (hold)	現在の測定パラメータが保持
[Shift]+ [7] (Help)	ヘルプキー

1.4 ダイヤル紹介

IT7800HVシリーズ電源はフロントパネルにダイヤルキーがあります。下図のようです。



機能紹介:

- 設定値変更
- メニュー選択
- 設定値と選択したメニュー確定:Enterキーと同じ



設定値変更

設定値画面にダイヤルを時計回りに回して設定値を大きくし、反時計回りに設定値 を小さくします。

メニュー選択

メニュー項目を表示する時に使用できます。メニュー項目表示の画面にダイヤルを 時計回りに回すと次のメニュー項目が選択され、反時計回りを回すと、前のメニュー 項目が選択されます。

確定キー

設定値完了及びメニュー項目を選択した後、ダイヤルを押すと、操作を確定します (Enterキーと同じ)。

1.5 リアパネル紹介

IT7800HVシリーズの700V機種と1050V機種の高さが違うだけ、リアパネルは同じ、通信インタフェースは下図のようです。







No.	名前	説明
1	リモートセンシング 端子(SENSE端子)	SL+とSN-はリモートセンシング端子
2	出力端子	AC出力端子、DUTと接続用
3	グランド端子	シャーシグランド接続およびAC入力グランド接続 用端子
4	AC電源入力ソケット (M4)	三相AC入力端子(一次側用)

1.6 メイン画面紹介

IT7800HVシリーズは、タッチパネルディスプレイを採用し、画面を直接押したりスワ イプしたりして、選択・切り替えが可能です。



IT7800HVシリーズは三相モードのみ使用します。三相モードでは、三相の全パラメ ータを観測したり、単相のデータを個別に設定・観測したりすることが可能です。基 本測定キーを押すと、画面を左にスライドすると、三相表示を単相表示に切り替える ことができます。単相表示では、デフォルトでA相が表示されます。A、B、Cをクリック すると切り替えられます。

単相の表示画面は次のとおりで、三相の表示画面は位相の表示が異なる以外は、 単相モードの表示画面と同じです。



3Ø 😽		O	50.00 Hz
A	В	C	sv= 50.00 Hz
		50.00 Vr sv= 50.00	MS Vrnas
		0.00 Ar	ms
	P= 0.000KW Ithd= 32.83%r Ip+= 0.04A Q= 0.000KVar	CF= 1.00 Uthd= 0.11%r Ip-= -0.04A Idc= 0.00A	PF= 0.00 lpeak= 0.18A S= 0.000KVA Udc= 0.00V
	Uab = 86.60V S ₃₆ = 0.001 KVA	Ubc = 86.60V P ₃₀ = 0.000KW	Uac = 86.60V Q3∳ = 0.001KVar

ディスプレー指示灯紹介

IT7800HVシリーズのディスプレーには、以下の記号が表示されます。

記号	機能説明	記号	機能説明
Shift	複合主キー、他のキーと組 合せて使用	OFF	電源出力OFF状態
	電源出力ON状態		キーロック
3Ø AC+DC	三相AC+DCモード	3Ø ▲c	三相ACモード
ãoi₫	リモート・モード状態	SAG	Surge&Sag機能
FAST	高速モード		低速モード
	中速モード	โต้มี ระ	SYNCロック解除
LIMIT	電流制限		シンクパワー
	外部アナログ信号制御		データロギング機能
	LIST(シーケンス)運転中		LIST(シーケンス)運転完 了
نا تا گو	LIST(シーケンス)トリガー待 ち	ی چ swee	Sweep機能トリガ 一待ち
х sweep	Sweep 運転中	¥ 58	外部USBメモリ有効
	リモートセンシング機能	SENSE	Sense保護
F	アンバランス電流		出力禁止
osc	入力振動保護	PEAK	OVPピーグ値保護

クイックスタート



			クイックスター
記号	機能説明	記号	機能説明
O	OVP過電圧保護	P	OTP過温度保護
PEAK	AC/AC+DCモード にPEAK電流保護	A RMS	AC/AC+DCモードに RMS電流値保護
POWER	OPP過電力保護	FIBERS	光ファイバーエラー
B WDG	ウォッチドッグ	ERROR	コマンドエラー
>>	クリックするとすべてのアイ コンが展開する	R D SYNC	SYNCロック
	インターハーモニクス・シミ ュレーション	UTP	UTP保護

Menu画面

[Menu]キーを押すと、メニュー設定画面に入ります。この画面には、すべての機能の アイコンがあり、方向キーやダイヤルで選択可能、またはアイコンを直接タッチしてク リックすると、対応する機能設定ページに入ることができます。



1.7 オプション製品

IT7800HVシリーズは、以下のオプション・アクセサリ(別途購入が必要)に対応します。

本シリーズは、リアパネルに拡張スロットを用意し、ニーズに合わせて拡張できるようになっており、機能ごとに異なるインターフェースカードが用意されています。



クイックスタート

品名	型式	説明
GPIB通信インター フェース	IT-E176	GPIB通信用
RS232+Analog通信 インターフェース	IT-E177	RS-232と外部アナログ信号制御機能を搭載 したインターフェースカードです。RS232通信 方式またはアナログインターフェイスを使用 する場合に購入できます。
光ファイバーモ ジュール・ケーブ ル	IT-E168	ラックマウト内の各機器並列接続用で、光モ ジュールと長さ1.5mと0.3mの光ファイバーケ ーブル2本で構成されています。光モジュー ルと光ファイバーケーブルは並列機専用の アクセサリーで、並列機の数によって必要な モジュールとケーブルの数は異なります。
光ファイバーモ ジュール・ケーブ ル	IT-E169	ラックマウト間の並列接続用で、光モジュー ルと2.5mの光ファイバーケーブルで構成さ れています。光モジュールと光ファイバーケ ーブルは、並列接続用の専用アクセサリー です。光モジュールやケーブルの数は、並 列機の台数によって異なります。



第二章 梱包確認と取付

2.1 搬入時の注意点

開梱

ラックマウト製品の場合、製品は工場で木箱に梱包されます。製品を受け取った後、 箱に付属の開封説明書を参照して分解してください。カートンで梱包された製品の場 合、適切なツールを使用して箱を開封してください。

修理や輸送のために、元の梱包材をそのままにしておくことをお勧めします。

搬入

ラックマウト以外の製品を取り扱う場合は、機器および人の安全を確保するために、以下 の予防措置をご注意ください

CAUTION

- 搬入前に、機器を載せるラックや台が固定され、傾いたり倒れたりして、人身事故や機器破損の原因とならないよう、耐荷重条件を満たしていることを確認してください。
- 搬入際には、捻挫や重量物による押しつぶしを避けるため、重量物を持ち 運べるように準備してください。
- 搬入際は、適切な保護衣を着用し、特に保護靴を着用してください。転倒は重大な結果を招く可能性があります。

ラックマウト製品を開梱後、他の場所に移動して使用する必要がある場合は、機器 や個人などの安全を確保するために、次の事項に注意してください。

CAUTION

- ラックマウト製品は非常に重いので、別の場所に押込む前に、地面の耐荷重条件を満たしていることを確認してください。
- 搬入時に2人以上で協力し、甌穴に特に注意しながら、ゆっくり搬入します。
- 重心の移動と転倒を避けるため、斜面を押して移動することはお勧めしません。
 ラックマウトの移動には、フォークリフトやクレーンを使用することをお勧めします。
- ITECHの27U、37Uラックマウトには、標準で上部に吊り上げ用のリングが装備されています。水平方向の吊り上げや移動には、4本足のスリング構造を備えたクレーンを使用し、移動中にラックマウトが傾かないよう、4本のスリングの長さはすべて同じにすることをお勧めします(下図のとおりです)。



- ▶ 移動後、4つのキャスターをロックし、ラックマウトを固定します。
- ラックマウトは水平な場所に設置し、傾斜した場所に設置することは禁止されま す。



2.2 梱包内容確認

ご開梱時には、電源本体と下記付属品を同時に確認してください。また、外観に傷、 凹み等があるかどうかをご確認ください。

梱包内容:

設備名	数量	型式	説明
プログラマブル三 相交流電源	一台	IT7800HV シリーズ	本シリーズ型式は1.1製品紹介をご参 照ください。
電源コード	一式	-	型式によって、電源コードが異なる。 詳細は2.4電源コード取付をご参照くださ い。
USBケーブル	一本	-	PC通信用USBケーブル
LANケーブル	一本	_	PC通信用LANケーブル



				梱包確認と取付
	合格証明書 (COC)	一部	-	テストレポート必要の場合に出荷時指 定必要
ſ	Π			

NOTE

包装内容の一致性を確認したら、問題なしの場合、適切に包装箱及び関連内容物を 保管してください。機器返却サービスの場合、箱詰め要求を満たす必要があります。

2.3 本体サイズ紹介

本装置は換気が良く、理性的な大きさのスペースに置いてください。IT7800HVシリーズの詳細サイズは以下のようです。

700V機種の最小構成は27Uラックサイズで、1050V機種の最小構成は37Uラックマウトです。

700V 機種







1050V 機種



2.4 電源コード接続

標準付属の電源ケーブルを接続し、電源が適切に供給されていることを確認します。

電源コード接続前

感電や機器の損傷を防ぐため、以下の注意事項を守ってください。

WARNING



- 感電や火災の恐れを防ぐため、弊社が提供する電源コードを使用してください。
- アース付きの配電盤に接続してください。アース無しの電源タップを使用しない でください。
- アース付きの延長電源コードを使用してください。アース無しの延長コードを使用すると、本装置の保護機能が無効になります。
- 電源ケーブルの端子付近は絶縁するか、付属の保護カバーで覆い、誤って致 死電圧にさらされないようにしてください。

CAUTION

安全機関の要件により、AC電源ケーブルをユニットから物理的に切断する方法が 必要であることが規定されています。最終的な設置では、スイッチまたは回路ブレ ーカーのいずれかの切断装置を提供する必要があります。切断装置は、機器の近 くにあり、簡単にアクセスでき、この装置の切断装置としてマークされている必要が あります。

電源コード接続

AC入力電圧(VLL)が240V未満の場合、最大出力電力は定格の60%になります。 定格電力出力が必要な場合、AC入力電圧は三相240V以上でなければなりません。 配線図は以下の通りです。



接続方法

- 1. AC配電ボックスのスイッチがオフであることを確認します。
- 2. 電源パワースイッチがOFF位置であることを確認し、接続端子に危険な電圧が ないことを確認します。
- 3. リアパネルのAC入力端子の保護カバーを取り外します。
- 4. 電源ケーブルの丸端子を機器のリアパネルのAC電源入力端子に接続します。 左から右までの順番はL1、L2、L3、PE)。赤/緑/黄(または茶色/黒/灰色)のケ ーブルをリアパネルの端子に接続するだけで済みます。



- 5. 保護カバーを元の位置に取り付けます。
- 6. 接続図を参照し電源ケーブルのもう一端を必要なAC配電ボックスに接続します。

2.5 測定物接続

本製品にはテストリードは標準装備されておりませんので、最大電流値に応じて別 売のテストケーブルをお選びください。赤・黒のテストリードの仕様、耐えられる最大 電流値については、「付録」の「赤・黒のテストケーブル仕様(オプション)」をご参照く ださい。

WARNING

- テストケーブルを接続する前に、必ず機器の電源を切るようにしてください。
 電源スイッチがオフの位置にある場合、それ以外の場合は背面パネルの
 出力端子に触れると、感電による人身傷害や死亡の原因となります。
- 感電を防ぐため、試験前に試験ケーブルの定格値を確認し、定格値を超える 電流を測定しないでください。すべてのテストケーブルは、過熱を引き起こす ことなく、機器の最大短絡電流に耐えることができなければなりません。
- 複数の負荷が供給される場合、各負荷線のペアは、全負荷下での電源の定格短絡出力電流に安全に耐えるものとします。
- ITECHが提供するテストケーブルを常に使用して装備を接続してください。他のテストケーブルを使用する場合は、テストケーブルが耐えられる最大電流を確認してください。

テストケーブル仕様

テストケーブルは、機器の標準アクセサリではありません。最大電流値に基づいて、 個別の販売用のテストケーブルを選択してください。テストケーブルの仕様と最大電 流値についてはA.1付録→赤黒テストケーブル仕様(オプション)参照ください。

DUT接続(ローカル測定)

本装置は、DUTとの接続が2種類の配線方法をサポートします。ローカル測定とリモート測定(SENSE)です。デフォルトのテストモードはローカルです。 メニューのsense機能がOffに設定されていることを確認してください。そうしないと、 現在の配線方法に対して、エラーを報告します。

三相出力の場合、接続は以下のようになります。



注: 例:三相三線(△)200V出力の設定電圧は200V÷1.732となります。



梱包確認と取付



三相四線(Y)接続図

- 1. 電源スイッチがOFF位置であることを確認し、接続端子に危険な電圧がない ことを確認します。
- 2. 電源装置の出力端子カバーを取り外します。
- 出力端子のネジを緩め、赤色と黒のテストケーブルを出力端子に接続します。 ネジを締め直します。
 1本のテストケーブルが耐えられる最大電流が定格電流に合致しない場合は、 複数のテストケーブルを使用します。たとえば、最大電流は1200Aの場合に、、 360Aのケーブルの4個が必要です。
- 4. 電源装置の出力端子カバーにテストケーブルを通し、カバーを取り付けます。
- 5. (オプション)DUTの実際の状況に応じて、安全な接地を確保するために、器具 のリアパネルの接地端子をDUTに接続します。位置情報は1.5リアパネル紹 介をご参照ください。
- 6. ケーブルのもう一方の端をDUTに接続します。配線の際は、正極と負極を正しく接続して固定する必要があります。

DUT接続(Remote Sense リモートセンシング)

リモート測定は、下記の場合に使用できます。

DUTが大電流を消費する場合、またはケーブルが長すぎる場合、DUTと電源の出 カ端子の間のケーブルに電圧降下があります。測定精度を最大化するために、電 源リアパネルにリモートセンシング端子を使用し、DUTの端子電圧を測定するため に使用できます。

実際のアプリケーションについて、バッテリーテストに使用する時にケーブルの電圧 降下により両端の電圧が不整合になり、電源のカットオフ電圧とバッテリーの実際の 電圧が不整合になり、測定が不正確になります。

リモートセンシングの接続図は下記のようです。





三相三線(ム)配線:Sense端子のNと出力端子のNに接続します。 注:三相三線(ム)200V出力の設定電圧は200V÷1.732となります。



- 1. 電源スイッチがOFF位置であることを確認し、接続端子に危険な電圧がないこと を確認します。
- 2. 電源装置の出力端子カバーを取り外します。
- 出力端子のネジを緩め、テストケーブルを出力端子に接続します。ネジを締め 直します。
 1本のテストケーブルが耐えられる最大電流が定格電流に合致しない場合は、 複数のテストケーブルを使用します。たとえば、最大電流は1200Aの場合に、 360Aのケーブルの4個が必要です。
- 4. 電源装置の出力端子カバーにテストケーブルを通し、カバーを取り付けます。
- 5. (オプション)DUTの実際の状況に応じて、安全な接地を確保するために、器具の リアパネルの接地端子をDUTに接続します。位置情報は1.5リアパネル紹介をご 参照ください。
- 6. リモートセンシングケーブル(ツイストペアケーブル)のもう一端をDUTに接続します。
- 7. ケーブルのもう一方の端をDUTに接続します。配線の際は、正極と負極を正しく 接続して固定する必要があります。
- 8. 本装置の電源を入れ、リモートセンシング機能をONに設定します。



第三章 入門

3.1 電源パワースイッチOn

セルフテストが成功すると、購入した製品が基準を満たし、通常の使用が可能である ことが示されます。

電源装置を操作する前に、安全に関する指示を理解していることを確認してください。

注意事項

感電や機器の破損を防ぐため、以下の注意事項をお守りください。

WARNING

- 電源コードを接続する前に、電源電圧が供給電圧と一致していることを確認してください。
- 電源コードを接続する前に、必ず電源を切ってください。端子に触れる前に、端子に危険な電圧がかかっていないことを確認してください。
- 火災や感電を防ぐため、ITECHが提供する電源コードを必ず使用してください。
- 必ず、主電源ソケットを保護アース付きのコンセントに接続してください。保護接地なしで端子台を使用しないでください。
- 保護接地なしで延長電源コードを使用しないでください。使用すると、保護機能が機能しなくなります。
- 入力電極が絶縁されているか、付属の安全カバーを使用して覆われていること を確認してください。
- 電源装置の周囲や内部から異音、異臭、火気、煙が発生した場合は、POWER スイッチを(0)側に倒して装置をオフにし、電源コードプラグをコンセントから抜いてください。

CAUTION

安全機関の要求では、AC電源ケーブルを機器から物理的に切り離す手段が必要 であると規定されています。断路器(スイッチまたはブレーカー)は、最終的な設置 場所に設置する必要があります。断路器は本機の近くに設置し、(操作を容易にす るために)容易にアクセスできるようにし、本機用の断路器であることを表示しなけ ればならない。



電源スイッチ紹介

IT7800HVシリーズのフロントパネル左側にはOn/Offノブがあり、時計回りに90°回転させると電源パワーONになります.

POWERスイッチOn

電源ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

電源POWERスイッチをONにして、本機の電源を入れます。数秒後、フロントパネル のディスプレイが点灯します。自動的にセルフテストが行われます。このセルフテス トは、機器が正常に動作していることを確認するものです。

セルフテストエラーが発生した場合、フロントパネルにエラーメッセージが表示されま す。[Esc]キーを押して、現在の故障状態をクリアできるかどうかを確認します。また は本装置を再起動しても問題が解決しない場合、ITECH日本技術サポートセンター に連絡してください。

POWERスイッチOff

POWERスイッチをOFFにすると、本装置の電源が切れます。電源が切れると、画面 にPower Downが表示され、電源を切る前の設定情報を不揮発性メモリに保存しま す。

電源を切った後にPOWERスイッチを入れ直す場合は、ファンが停止してから10秒以 上待ってください。電源を切ってからすぐに電源を入れると、突入電流制限回路が破 壊され、POWERスイッチや内部入力ヒューズなどの部品寿命が短くなります。

3.2 タッチパネルの紹介

本シリーズの電源ディスプレイは、タッチパネル式液晶ディスプレイを採用し、手で触れてパラメーターを選択・設定することができる画面です。タッチ機能は、システムメニューで設定できます。

下図はタッチパネルでのドラッグ&ドロップと、対応する機能を紹介します。



3.3 出力パラメータ設定

本装置の出力電圧と周波数は、仕様範囲内で任意設定可能です。幅広い試験要求に対応できます。



フロントパネルのV-setキーまたはF-setキーを押すと、画面に電圧設定または周波 数設定が表示され、カーソルが点滅して設定を示します。 パラメータは以下の方法 で設定できます。

- 数字キーを直接使用して値を設定します。
- ダイヤルを回して、カーソル位置に出力値を設定します。ダイヤルを時計回りに 回すと設定値が大きくなり、反時計回りに回すと設定値が小さくなります。カー ソル位置の値が10に増加すると、値は自動的にフロント位置に1を追加します。 そして、カーソル位置の値がゼロに減少すると、値は自動的に前の位置から1 を引きます。これにより、設定しやすくなります。ダイヤルと左右のキーを使用し て、カーソル位置を移動します。

NOTE

ダイヤルはシステムメニュー画面にページ項目を表示できます。

3.4 出力 On/Off キー

WARNING

- [On/Off]キーは、通常の状況で出力をオンまたはオフにするために使用されま す。機器がPCによって制御されている場合、またはキーボードがロックされてい る場合でも、[On/Off]キーは有効です。
- [On/Off]キーが消灯し、出力をオフにしても機器は安全な状態になりません。 すべての出力および端子に危険な電圧が存在する場合があります。機器を出 カオフ状態にしても、ハードウェアまたはソフトウェアの障害が発生した場合に 出力がオフになることは保証されません。負荷接続する前に、テストラインの接 続に関する注意を参照してください。

フロントパネルの[On/Off]キーを押すと、キーが点灯し、画面のmeter値は回現在の 電圧、電流または電力値を表示します。[On/Off]キーをもう一度押すと、キーが消 灯し、出力がOffであることを示して、画面にはOFFが表示されます。



第四章 基本操作

この章では、フロントパネルのキーで交流電源に関する操作について説明します。フ ロントパネルで交流電源を制御する場合、電源はローカルモードである必要があり ます。ローカルモードはフロントパネルから電源の全機能を実行できます。

4.1 電源モード選択

IT7800HVシリーズにはAC、AC+DCの2種類出力モードがあります。AC出力だけでなく、AC+DC出力モードを使用することでAC出力+DCバイアスを実現し、より幅広いアプリケーションに対応します。

出力モードは、システムメニューで選択します。

- 1. フロントパネルの[Shift] + (System)キーを押し、システムメニュー画 面に入ります。
- デフォルトのSource設定画面に入ります。タッチパネルか、ダイヤルはまた上/ 下キーで[Output couple mode]を選択し、出力モードを選択します。

4.1.1 AC出力モード

AC出力モードを選択する場合、本装置は現在三相ACモードでの電源機能をシミュレート します。本装置のデフォルト設定は三相AC電源モードになります。

メイン画面に、出力電圧、出力周波数を設定します。

- 上/下キーで設定項目を選択し、Enterキーを押し、数字キーでパラメータを設定します。
- ダイヤルで設定項目を選択し、Enterキーを押し、数字キーでパラメータを設定し ます。
- タッチで設定項目を選択し、Enterキーを押し、数字キーでパラメータを設定します。



4.1.2 AC+DC出力モード

AC+DCモードを選択する場合、交直流電源として使用します。このモードでは、発生した交流電圧に直流電圧成分を重畳します。



			基本操作
3Ø ↔ ↓ AC+DC USB MEDIUM		50.00 Hz	
Α	В	C sv= 50.00 Hz	
110.00 V sv= 110.00 Vrms	110.00 V sv= 110.00 Vrms	110.00 V sv= 110.00 Vrms	
0.00 A	0.00 A	0.00 A	
P= 0.000kW CF= 1.00 PF= 0.00 ITHD= 4.17%r	P= 0.000kW CF= 1.00 PF= 0.00 ITHD= 7.57%r	P= 0.000kW CF= 1.00 PF= 0.00 ITHD= 8.89%r	
Uab =190.55V Sa = 0.001kVA	Ubc =190.48V P Σ = 0.000kW	Uca =190.52V PFa = 0.00	

AC+DCモードでは、AC電圧はメイン画面で設定でき、DC電圧はConfigメニューで設定します。

Vacはメイン画面またはConfigメニューで設定可能です。

DCはConfigメニューで設定できます。三相バランスモードではDC成分を設定できま せんので、三相DC成分を設定したい場合はバランスモードをOFFにする必要があり ます。

D NOTE

AC+DCモードは、純粋なAC電圧だけでなく、ラボ試験におけるDC成分への適用範囲を広げま す。AC+DCを使用する場合、DC電源として使用した場合のリップルパラメータを理解してくださ い。厳しいノイズ要件が適用される場合、低ノイズと安定したDC電圧を得るためにDCノイズフ ィルターを追加することが必要です。

4.2 波形選択

IT7800HVシリーズのACモードまたはAC+DCモードは、以下の内蔵出力波形を提供し、Configメニュー->Waveformで出力波形を選択できます。





- Sine:正弦波
- Square∶矩形波
- Saw:鋸歯波
- Triangle:三角波
- Trapezoid:台形波
- Clipped-sine : クリップド正弦波
- Rectifier:整流波
- THD:高調波
- User-defined:ユーザ定義波形

波形を選択してから、Enterキーを押します。Trapezoid、Clipped-sine、Rectifier、 THD Wave、User-defineを選択した場合、波形の関連パラメータを設定する必要が あります。

4.3 オートレンジ選択

IT7800HVシリーズは、一定の電力レベルで幅広い電圧・電流出力の組み合わせを 実現できます。1台の電源で、高電圧・低電流、高電流・低電圧の異なる試験対象に 対応できると同時に、電源の電圧・電流出力が限界電力で制御されるので、電圧・ 電流範囲の自動切り替えとして動作することになります。HとLレンジ切り替え時の断 続的な出力遮断を回避できます。



I-V Curve Graph

4.4 電流リミット(Limit)/電力リミット(Limit)モード

IT7800シリーズは、デフォルトで定電圧CVモードになります。出力電圧は、メイン画面から直接設定できます。

測定物の吸込み電流が設定された電流リミット値を超えると、本装置は電流リミットモードに切り替わり、出力電圧を下げながら電流リミット値で出力します。

測定物の吸込み電力が設定された電力リミット値を超えると、本装置は電力リミットモードに切り替わり、電力制限値で出力しながら同時に出力電圧と電流が調整されます。

電流リミット値と電力リミット値は、Protectionメニューで設定できます。詳細な設定については、「保護機能」をご参照ください。

電流リミットと電力リミットモードは測定物の抵抗値固定の場合のみ使用できます。



4.5 スイープ機能(Sweep)

スイープ機能は、最大電力点での電圧と周波数を取り込み、スイッチング電源の効率をテストするために使用されます。電源電圧と周波数がステップ状に変化するように、開始電圧値、終了電圧値、ステップ電圧値、開始周波数、終了周波数、ステップ周波数、ステップ時間を設定することが可能です。

設定方法

フロントパネルの[Shift] + [F-set] (Sweep) キーを押し、設定画面に入ります。
 下図のようです。

usb Ac		OFF		
0.00	V	Start voltage	Stop voltage	Step voltage
sv= 220.00	Vrms	0.00 V	100.00 V	1.00 V
0.29	A	Start freq	Stop freq	Step freq
		50.00 Hz	50.00 Hz	1.00 Hz
	Hz	mode	Step time	Trig source
sv= 50.00	00 Hz W	Time	1.000 S	Manual
P= 0.000KW		Priority	Waveform	Finish
PF= -1.00		Volt-priority	Sine	Off
Uthd= 0.62% Uthd= 1.74%r Ipeak= 0.88A		Rur	1	Stop

2. スイープ設定画面に電圧・周波数等の関連パラメータ値を設定します。スイー プ画面のパラメーター設定説明は以下の通りです。

パラメーター	説明
Start voltage	開始電圧値設定
Stop voltage	終了電圧値設定
Step Voltage	ステップ電圧値設定
Start freq	開始周波数設定
Stop freq	終了周波数設定
Step freq	ステップ周波数設定
Step time	単ステップ時間設定
Mode	スイープステップ切替方式
	Time:時間によるステップ切替
	Trigger:トリガー信号によるステップ切り替え
	Time-back-forth:時間によるステップ切替、そ
	して繰り返しスイープ
	Trigger-back-forth:トリガー信号によるステッ
	プ切替、そして繰り返しスイープ
Priority	スイープ優先度設定:電圧優先/周波数優先
	Volt-Priority:電圧優先
	Freq−priority∶周波数優先
	Volt&Freq:電圧と周波数



パラメーター 説明 スイープ波形選択 Waveform Sine Square Sawtooth Triangle Clipped-sine Rectifier Trapezoid THD User-defined スイープ終了後の状態設定 Finish Off:スイープ終了時に出力がOff Last:スイープ終了後、最後のステップの状態 で出力 **Normal**:normalモードに戻る Trig source トリガーソースの設定 BUS:バストリガー Manual:フロントパネルの操作キーでトリガー Trigger1:トリガー信号1でトリガー Trigger2:トリガー信号2でトリガー

- 3. パラメータ値の設定を終了してから、フロントパネルの[On/Off]キーを押すと、 電源出力をONにします。
- 4. スイープ機能画面の[Run]をクリックすると、スイープが開始されます。LCD画面にはスイープ機能の動作状況が表示され、スイープ画面の左側には出カパラメータと測定パラメータが表示されます。また、メイン画面のMeterキーを押すと、出カパラメータを表示できます。
- 5. スイープが終了すると、スイープ状態が変化し、[Stop]キーを押すと、スイープ 機能が停止します。

4.6 パワーアンプ機能(オプション)

IT7800HVシリーズはパワーアンプとして使用可能です。マイクログリッド、エネルギー貯蔵、新エネルギー自動車分野でのPHILシミュレーション試験で使用できます。 デジタルまたはモデル化されたアナログ信号は、外部アナログ制御インターフェース (オプション)を介して入力後、歪みなく実電力波形に変換可能です。

パワーアンプ機能は、オプションの外部アナログ制御インターフェースが必要です。 詳細は外部アナログ制御機能をご参照ください。

4.7 出力インピーダンス可変機能

IT7800HVシリーズは、出カインピーダンス可変機能があります。出カRとLのパラメ ータを設定できます。

基本操作



第五章 システム機能

5.1 システムメニューの概要(System)

Shift] + (System)キーを押し、システムメニュー画面に入ります。 LCD画面に選択可能なメニューを表示し、上/下/左/右キーまたはタッチで設定する必要なメニューを選択できます。

System				
	Device operation mode	動作モード選択		
		Volt Source: 電圧源モード		
	Phase mode	ACモード設定		
		3-Phase	三相モード	
	Output couple mode	出力モード設	定	
		AC	ACモード	
		ACDC	AC+DCモード	
	Output impedance	出カインピー	ダンス設定	
		Status	出力インピーダンス機能On/Off設定	
		R	出カインピーダンスの抵抗値設定	
		L	出力インピーダンスのインダクタンス値設定	
	Off mode	出力Offモー	ド設定	
		Open-Z	オープンモード	
		High-Z	高抵抗モード	
		Short	短絡モード	
	Loop speed	出力ループ速	度設定	
		High	高速	
		Low	低速	
Voltage Source	External programme	外部アナログ	制御機能(オプション)	
		Status	外部アナログ制御機能On/Off設定	
		Mode	 ● AM:外部信号振幅変調 ● Amplifier:リアルタイム出力、パワーアン プ機能 	
		Monitor	三相モードの場合に1相のみモニターできる	
		phase		
		U ratio	外部信号と出力電圧の比率を設定	
		I ratio	外部信号と出力電流の比率を設定	
	Remote sense	Sense リモー	トセンシング機能	
		Mode	● On:機能On ● Off:機能Off	
	On/Off phase	On-mode	出力On時の位相制御 ● Phase:位相角による制御 ● Imm:即時On ● Slope:設定したスロープによる制御	



	Off-mode	 出力Off時の位相制御 Phase:位相角による制御 Immediately:即時Off Slope:設定したスロープによる 制御
Measurement	測定速度設定	
	Lowest (1Hz)	最遅速度:2sごとに1回測定
	Lower (1000ms)	比較的遅い:1000msごとに1回測定
	Slow (500ms)	スロー:500msごとに1回測定
	Medium (300ms)	中速:300msごとに1回測定
	Fast (150ms)	高速:150msごとに1回測定
	Filter	測定中にフィルター機能がOn/Off設定
Power Unit Setting	電力単位設定:kW/	kVA/kVar 又は W/VA/Var

General メニュー:

	Buzzer	ブザーの状態設定	
		Key	押しキー音のOn/Off設定
General		Protect	保護発生時のブザー音のOn/Off設定
	Brightness	LCD液晶画面の明るさ設定	
		1-10	明るさのレベル設定
	Factory-default- settings	工場出荷時設定に戻る(システムリセット)	
		Enter	工場出荷時設定の復元を確認
	Power-on setup	電源パワースイッチON時の設定値	
		Reset	工場出荷時設定値に戻す
		Last	前回シャットダウン時の設定値と出力 状態
		Last-OFF	前回シャットダウン時の設定値と出力 OFF状態
	Parallel mode	マスタースレーブ並列制御	
		Role	 Master:マスターモード Single:シングルモード Slave:スレーブモード


			システム機能
		Numbers	並列台数設定(マスター機を含む)
	Touch function	タッチパネル機能	
		Status	タッチパネル機能On/Off設定
	Knob immediately	ダイヤル機能設定:(Dnlこ設定すると、ダイヤルはすぐに有
	effective	効、Offlc設定する場	合に設定後にEnterキーを押す必要
	Language	言語設定	
		English	英語
		Chinese	中国語
	Soft keyboard	ソフトキーの設定	
		On	ソフトキー機能をOnにすると、メイン画
			面での設定時に、タッチ操作可能なソ
			フトキーが画面に表示されます
		Off	ソフトキー機能Off

Communication メニュー:

	USB type	USBデバイスの種類	頁設定		
		DEVICE:現在のUSBデバイスが通信に使用される通信インター			
		フェースです。			
		HOST:現在のUSBデ	デバイスはUSBメモリとして使用さます。		
	USB device class	USB 通信インターフ	クェース		
		VCP	仮想シリアルプロトコル通信		
		TMC usbtmc	USB_TMCプロトコル通信		
	LAN config	LAN 通信インターフェース			
		Mode	● DHCP:自動IPアドレス設定		
			● Manual:手動IPアドレス設定		
		IP	IP アドレス		
		Mask	マスク		
		Gateway	ゲートウェイ		
		Port	ポート番号		
	CAN Config	Baud rate	CAN通信用ポーレート設定		
		Addr	CAN通信用アドレス設定		
Communication		RS232通信インター	フェース(オプションのIT-E177を挿入		
	RS232 config	時に表示)			
		Baud rate	ボーレート		
		Databits	データビット: 5/6/7/8		
		Stopbits	ストップビット : 1/2		
			パリティチェックビット: N (No parity) /		
		Even-odd check	E (Even parity) / O(Odd parity)		
		Addr	アドレス		
		GPIB 通信インターフェース			
	GPIB config	(オプションのIT-E176	6を挿入時に表示)		
		Addr	GPIB アドレス		
Ю	Digital IO-1:Remote Inhibit Input	デジタル IO-1 機能			



システム機能

		シスプム成形
	Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
	Function	 Inhibit-living Inhibit-latch Input Output
Digital IO-2: PS Clear	デジタル IO-2機能	
	Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
	Function	 PS Clear Input Output
Digital IO-3: PS	デジタル IO-3機能	
	Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
	Function	 PS Input Output
Digital IO-4: SYNC	デジタル IO-4機能	
	Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
	Function	 Sync-in Sync-out Input Output
Digital IO−5: ON/OFF Status	デジタル IO-5機能	
	Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
	Function	ON/OFF Status Input Output
Digital IO-6: Trigger1	デジタル IO-6機能	
	Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
	Function	 Trigger1-out Trigger1-in Input Output
	AC	On/Off :Onを選択した場合、AC振幅 が変化になると外部にトリガ信号を出 カし、電圧変化精度100mV、位相制 限なし (I/OピンがTrigger1-outに設定された 場合のみ表示)



システム機能

		DC	On/Off :Onを選択した場合、DC振幅 が変化になると外部にトリガ信号を出 カし、電圧変化精度100mV (I/OピンがTrigger1-outに設定され た場合のみ表示)
		Freq	On/Off :Onを選択した場合、周波数が 変化になると外部にトリガ信号を出力 し、周波数変化精度0.1Hz (I/OピンがTrigger1-outに設定された 場合のみ表示)
		List	On/Off :Onを選択した場合、Listのトリ ガー信号を発生すると外部にトリガ信 号を出力しする (I/OピンがTrigger1-outlこ設定され た場合のみ表示)
	Digital IO-7: TRIG2	デジタルIO-7機能	
		Reverse	On/Off、信号を反転させるか否かを選 択します。ONを選択した場合、信号が 反転になります。
		Fun	Trigger1–out Trigger1–in Input Output
		AC	On/Off :Onを選択した場合、AC振幅 が変化になると外部にトリガ信号を出 カし、電圧変化精度100mV、位相制 限なし(I/OピンがTrigger2-outに設定 された場合のみ表示)
		DC	On/Off :Onを選択した場合、DC振 幅が変化になると外部にトリガ信号 を出力し、電圧変化精度100mV (I/OピンがTrigger2-outlに設定され た場合のみ表示)
		Freq	On/Off :Onを選択した場合、周波数 が変化になると外部にトリガ信号を 出力し、周波数変化精度0.1Hz(I/O ピンがTrigger2-outに設定された場 合のみ表示)
		List	On/Off:Onを選択した場合、Listの トリガー信号を発生すると外部にト リガ信号を出力しする(I/Oピンが Trigger1-outに設定された場合のみ 表示)



		Pulse Width	パルス幅、範囲:30μs~500μs
	Product model	製品型式	
	Serial number	製品シリアル番号	
	Software version	製品ソフトウェアバ-	ージョン
	MAC address	MAC アドレス	
	Rbf Version	Rbf バージョン	
Information	Ctrl1 version	Ctrl1バージョン	
	Ctrl2 version	Ctrl2バージョン	
	Hardware version	Hardwareバージョン	
	Inner numbers	F-TX光ファイバーと	F-RX光ファイバーを使用してマスター
		スレーブ並列を実現	する場合は、内番設定項目が必要で
		す。	

5.1.1 一般的な機能設定

OFF Mode 状態設定

この項目は、電源出力Off後の状態を設定します。

- High-Zを選択すると、電源出力Off後に電源の端子間が高直流抵抗になり、抵抗値は機種によって異なります。
- Shortを選択すると、電源出力Off後に電源の端子間が短絡になり、電圧は0Vです。
- Open-Zを選択すると、電源出力Off後にリレーで電源の内部回路と外部負荷 を切り離すオープンモードとなります。

ブザー音設定

実際のニーズにより、ブザー音をOn/Offに設定できます。

- システムメニューに押しキー音BuzzerをOnに選択すると、各キーを押したときに ブザーが鳴り、OFFの場合はブザーが鳴りません。工場出荷時はONに設定され ます。
- システムメニューに保護状態BuzzerをOnに選択すると、保護を発生したときにブ ザーが鳴り、OFFの場合はブザーが鳴りません。工場出荷時はONに設定されま す。

画面の明るさの設定

画面の明るさを設定するメニューです。数字キーで設定します。設定範囲は1~10で、 数字が大きいほど画面が明るくなります。

システムリセット

この項目は、システムメニューの設定を工場出荷時の値に戻すために使用します。

- 1. システムメニューに Generalを選択します。
- 2. Factory_default_settings を選択し、Enterを押すと、システムメニューをリセットします。

電源パワースイッチON時の設定

この項目は、電源再投入後のパラメータを設定できます。

ミ フ 二 / 地 出



1. システムメニュー画面に Generalを選択します。

2. Power-on setup を押すと、電源パワーOn時の設定メニューを選択できます。

- Reset:デフォルト値、工場出荷時設定値を表示します。
- Last:前回シャットダウン時の設定値と出力状態となります。
- Last+Off:前回シャットダウン時の設定値と出力OFF状態となります。

タッチパネルロック

タッチパネル機能の有効/無効を設定します。

1. システムメニュー画面に Generalを選択します。

2. Touch screen lockを選択し、Onを選択しすると、タッチパネル機能が有効になります。Offを選択すると、タッチパネル機能が無効になります。

ループ速度の調整

電源出力の安定性を高めるため、測定物に応じてループ速度を調整でき、測定物 が容量性または誘導性負荷の場合は「Low」に設定し、抵抗性負荷の場合は「High」 を選択できます。

ダイヤル設定

ダイヤル機能設定をOnに設定すると、ダイヤルはすぐ有効になります。Offに設定する場合に設定後にEnterキーを押す必要があります。

言語選択

メニューで機器が使用している言語の種類を選択できます。

ソフトキー設定

メニューでソフトキーを有効にできます。この機能をOnに設定すると、画面でパラメ ータを設定する際にタッチスクリーンのテンキーが表示されるようになります。

5.1.2 通信インターフェース選択

このメニューでは、本装置とPCの通信方式を設定します。IT7800シリーズは、USB、 LAN、CAN通信インターフェースを標準装備しています。RS-232、GPIBはオプション で対応します。

現在の通信インターフェースを選択する必要はなく、リアパネルでアクセスした通信 インターフェースに基づき、本装置が自動的に現在の通信方式を選択します。 ユー ザーは、PCの設定に合わせて通信パラメータを設定するだけです。



D NOTE

- USB通信インターフェースを使用する場合、USB typeをDEVICEに設定する必要があります。
- オプションのRS-232 or GPIBインターフェースを取り付けてから、メニュー画面に 自動的に表示されます。

5.1.3 システム情報検索

System Information画面に、本装置の型式、SN番号、ソフトウェアバージョン番号、 MACアドレス等の装置に関する情報が表示されます。機器のメンテナンスが必要な 場合、この情報を確認する必要があります。

5.2 設定メニューの概要(Config)

Configを押して、設定メニュー画面に入ります。この画面では、下表のように示します。 現在の出カモードに関連するパラメータを設定できます。異なる出カモードのパラメ ータも異なります。

AC Config	ACモードの出力パラ	メータの設定メニュー
	Balance control	三相バランス出力かどうかを設定する。Onを選択した場合、出力設定は同期となり、Offを選択すると、出力設定が3相アンバランスになる
	Voltage AC	三相電圧設定 Vac:AC出力電圧値、0~full scale Slew Rate:電圧スロープ、0.0001~5000V/ms
	Frequency	Freq:出力周波数設定、16~100Hz Slew Rate:周波数スロープ、0.00001~ 5000Hz/ms
	Phase control	三相の位相設定、Balance controlがOffの場合のみ AB:A相とB相の位相角度設定 AC:A相とC相の位相角度設定
	Waveform	現在の出力波形の種類を選択する。詳細 は4.3 波形選択をご参照ください。
	Dimming	Status:調光機能スイッチ、ON/OFF Edge:リーディングエッジ調光/トレーリングエ ッジ調光 Phase:位相設定、0~180°
AC+DC Config	AC+DCモードの出力	パラメータの設定メニュー
	Balance control	三相バランス出力かどうかを設定する。Onを選 択した場合、出力設定は同期となり、Offを選択 すると、出力設定が3相アンバランスになる
	Voltage AC	三相電圧設定 Vac:AC出力電圧値、0-full scale Slew Rate:電圧スロープ、0.0001~5000V/ms 5000V/ms



Voltage DC	Vdc:DC出力電圧値、0~full scale Slew Rate:電圧スロープ、0~5000V/ms
Frequency	Freq:出力周波数設定、16~100Hz Slew Rate:周波数スロープ、0.00001~ 5000Hz/ms
Waveform	現在の出力波形の種類を選択する。詳細は4.3 波形選択をご参照ください。
Dimming	Status:調光機能スイッチ、ON/OFF Edge:リーディングエッジ調光/トレーリングエ ッジ調光 Phase:位相設定、0~180°

三相アンバランス設定

三相モードでは、デフォルトで三相バランスモードとなります。三相出力電圧は同期 設定されます。位相は120°に固定されます。

三相アンバランス出力設定は、ConfigメニューのBalance controlをOffに設定することで、三相バランス制御機能をOffにできます。この場合、各相の電圧は独立設定できて、各相の位相差を設定するパラメータはConfigメニューに表示されます。A相B相とA相C相の位相差を設定できます。

位相調光

位相の設定により、波形のリーディングエッジとトレーリングエッジを隠して、有効電力を調整することにより、照度を調整できます。

Configメニューでリーディングエッジ調光を選択して、位相を90°に設定します。



Configメニューでトレーリングエッジ調光を選択して、位相を90°に設定します。





5.3 操作キーロック機能

フロントパネルの[Shift]+[2](Lock)キーを押すと、操作キーをロックします。LCD画面 が、この場合に Localキー以外のすべてのキーがロックされてい る状態です。[Shift]+[2](Lock)キーを押すと、ロック状態を解除します。

5.4 ローカル/リモートモード切替

本装置は、ローカルとリモートの両方操作モードを提供します。デフォルトモードはローカル操作モードです。

- ローカルモード:フロントパネルの操作キーで制御します。
- リモートモード: PC専用ソフトウェア或いはSCPIコマンドで制御します。
- リモート制御時にフロントパネルの[Shift]+[3](Local)キー、 「「」」、
 」」」」
 以外の操作キーは使用できません。
- リモートモードからローカルモードに切り替えたい場合は、[Shift]+[3](Local)キ ーで切り替えることができ、操作モードの変更が電源の出カパラメーターに影響を与えることはありません。

5.5 保存と呼出し機能

本装置は非揮発性メモリ(No.1~10)に最大10個のパラメータ設定値を保存できます。保存可能のパラメータは下記通りです。

- 現在の動作モードと出力モード
- Config メニューのすべての設定値

保存と呼出し方法:

● [Shift]+[4] (Save) を押すと、設定したパラメータが保存されます。[Shift]+[5] (Recall) を押すと、保存したパラメータを呼び出すことができます。

● SCPI コマンド:*SAV(保存)、*RCL(呼出し)

保存設定

1. パラメータを設定してから、[Shift]+[4](Save)キーを押し、保存設定画面に入り ます。



2. 保存場所を選択し、合計10個の保存場所を選択できます。

Save				
Current group 1/10 > En	ter Esc Delete			
1: DC,Vdc=0.00V,Slew=10.00V/ms	6: Empty			
2: ACDC,Vac=0.00V,Slew=1000.00V/ms	7: Empty			
3: Empty	8: Empty			
4: Empty	9: Empty			
5: Empty	10: Empty			
Save 1 information: Device type=1¢ Work mode=DC Vdc=0.00V Slew=10.00V/ms				

3. [Enter]キーを押すと、設定パラメータを保存します。

保存が完了すると、現在の保存の詳細なパラメータが画面下部に表示されます。

呼出設定

メモリに保存されているパラメータを取り出し、現在の設定値として使用します。

- 1. [Shift]+[5](Recall)キーを押し、呼出し設定画面に入ります。
- 2. パラメータ保存場所を選択します。

ダイヤルか、方向キーか、または直接タッチで、保存ファイル名を選択します。選択後、現在のファイルに保存されているパラメータの詳細情報が画面の下部に表示されます。

3. [Enter]キーを押すと、保存したパラメータを呼び出します。

5.6 保護機能

IT7800HVシリーズは過電流Rms保護(Current RMS protection、Current peak protection)、電圧リミット保護(Voltage limit range)、過温度保護(OTP)があります。

AC/AC+DC = -F

[Shift]+[Config]	(Protect)キーを押し、	、保護 Protect機設定画面に入ります。	0
------------------	-----------------	------------------------	---

Current RMS protection	過電流 Rms 保護	
	Rms	過電流保護ポイント
	Time	保護遅延時間設定: 0s~10s
	Туре	保護タイプ設定
		Limit
		Output Disable
Current peak protection	過電流 Peak	保護



システム機能

	Peak	過電流保護ポイント
	Time	保護遅延時間設定
Voltage max protection	最大出力電	王保護
	Max	最大出力電圧
	Time	保護遅延時間設定
Voltage peak range	電圧 Peak範	囲設定
	V limit	電圧リミット値設定
Power limit range	電カリミット筆	^危 囲設定
	P limit	電カリミット値設定
	Time	遅延時間
	Туре	保護タイプ設定
		Limit Shutup

5.6.1 RMS 過電流保護

過電流Rms保護機能は、過電流保護ポイント値、保護遅延時間、保護タイプを設定 できます。この機能は主に、試験中に接続された測定物が過負荷により破損しない ように保護します。

過電流Rms保護は以下の2種類があります。

- Limit:過電流保護ポイント値を設定きます。出力電流の実効値が過電流保護ポイント値より大きい場合、保護機能が動作します。この時に本装置は定電流モードで出力します。出力電流値は設定した過電流保護ポイント値となります。
- Output Disable: リアルタイムで測定された電流Rms値が保護ポイント値及び以上になり、そして継続時間が遅延時間に達すると、保護が発生します。この時に本装置の出力が自動Offになります。

設定方法

- 1. [Shift]+[Config] (Protect)キーを押し、保護機能の設定画面に入ります。
- 2. 上/下キーで Current RMS protectionを選択します。
- 3. 過電流Rms保護ポイント値、遅延時間Time、保護タイプTypeを設定し、[Enter] キーを押します。

過電流Rms保護クリア

過電流Rms保護を発生した場合、本装置が以下のように応答します。

- ブザー音が一回鳴ります;
- LCD画面にOCPrmsを表示します;
- ステータスレジスタ: OCPrms ステータス位置1。

過電流Rms保護を解除し、正常な動作を回復するには、まず保護を発生した原因を 取り除いてから、[Shift] と[Esc]キーを同時に押すと(またはコマンドPROTect:CLEar を送信する)保護状態を解除します。本装置の画面にOCPrms文字を削除します。

5.6.2 過電流 peak保護

過電流peak保護機能は、過電流保護ポイント値、保護遅延時間を設定できます。この機能は主に、試験中に接続された測定物が過負荷により破損しないように保護します。



設定方法

- 1. [Shift]+[Config] (Protect)キーを押し、保護機能の設定画面に入ります。
- 2. 上/下キーで Current peak protectionを選択します。
- 3. 過電流peak保護ポイント値、遅延時間Timeを設定し、[Enter]キーを押します。

過電流peak保護クリア

過電流peak保護を発生した場合、本装置が以下のように応答します。

- ブザー音が一回鳴ります;
- LCD画面にOCPpeakを表示します;
- ステータスレジスタ: OCPpeak ステータス位置1。

過電流peak保護を解除し、正常な動作を回復するには、まず保護を発生した原因を取り除いてから、[Shift] と[Esc]キーを同時に押すと(またはコマンド PROTect:CLEarを送信する)保護状態を解除します。本装置の画面にOCPpeak 文字を削除します。

5.6.3 電流リミット値/電圧リミット値/電力リミット値

電圧設定値/電流設定値/電力設定値は0~定格値まで調節可能です。保護メニュ 一画面に電圧、電流、電力の上限値と下限値を設定できます。リミット値を設定する と、設定値は上限値と下限値の範囲内でしか設定できなくなります。設定方法は下 記のようです。

工場出荷時のリミット上限値は定格出力電圧/電流/電力値で、リミット下限値は0で す。

- 1. [Shift]+[Config] (Protect)キーを押し、保護機能の設定画面に入ります。
- 2. 上/下キーでVoltage limit rangeを選択します。
- 3. V+リミット、V-リミットを順番を設定してから、[Enter]キーを押します。

5.6.4 過温度保護 (OTP)

本装置の内部部品が約95℃を超えると、過温度保護を発生します。この場合、電源 は自動的にOffになり、LCD画面に過熱保護アイコン データスレジスタのOTビットがセットされ、リセットされるまでその状態を維持します。

過温度保護クリア:

電源内部部品温度が保護ポイントまで下がると、フロントパネルの [Shift]+[Esc]キ ーを同時押して(またはコマンド PROTection:CLEAR を送信する)、OTP 状態を解除 します。LCD画面に過温度保護アイコンが消えます。過温度保護を解除します。

5.6.5 過電力保護 (OPP)

本装置の出力が定格出力電力を超えると、過電力保護を発生します。LCD画面に 過電力保護アイコンが表示されます。過電力保護を解除する操作方法は下記通りです。



過電力保護クリア:

過電力保護を発生する場合、まず測定物の接続を解除してください。フロントパネルの[Shift]+[Esc]キーを同時押すと(またはコマンドPROTection:CLEarを送信する)、 LCD画面に過電力アイコンが消えます。過電力保護を解除します。

5.7 スクリーンショット機能

IT7800HVシリーズは、スクリーンショット機能を備えます。外部USBメモリーをフロントパネルのUSBポートに挿入し、[Print]キーを押すと、現在の画面をスクリーンショットとして撮影し、USBメモリに保存できます。

スクリーンショット機能を使用する場合にシステムメニューのUSBタイプをHostに設 定する必要があります。

5.8トリガー機能

IT7800HVシリーズは、操作キートリガー(Manual))、ソフトウェアトリガー(Software)、 バストリガー(Bus)、外部信号トリガー(External)の4つのトリガーソースを選択できま す。

- 操作キートリガー(Manual)):操作キートリガー方式が有効になると、フロント パネルの[Trig]キーを押すと、一回トリガーします。
- バストリガー(Bus):バストリガー方式が有効になると、トリガーコマンドを受信 すると、一回トリガーします。
- 外部信号トリガー(Trigger1):リアパネルのDigital IO端子のピン6にトリガー信号を入力すると、一回トリガーします。
- 外部信号トリガー(Trigger2):リアパネルのDigital IO端子のピン7にトリガー信号を入力すると、一回トリガーします。

5.9 システム日誌照会機能

IT7800HVシリーズは、システム日誌照会機能を備えます。Menu画面のLogをクリックし、または[shift]+1[Log]を押すと、システム日誌照会画面に入ります。この画面では、システムの操作履歴を確認できます。

5.10 出力電力照会機能

IT7800HVシリーズは、本装置の出力電力統計機能を備えます。Menu画面の WHoursをクリックし、電源クエリ画面に入ります。この画面にStartをクリックすると、 電源出力統計が開始されます。

5.11 リモートセンシング機能(Sense)

本装置は、ローカル測定とリモート測定の両方に対応しており、リモート測定は高い測定 精度が求められるシーンに適しています(詳細は2.5 測定物接続をご参照ください)。リモ ートセンシング設定方法は下記の通りです。



- 1. [Shift] + (System)キーを押し、システムメニュー画面に入ります。
- 2. 上/下キーで Sourceを選択し、[Enter]キーを押します。
- 3. 左/右キーで Remote Senseを選択し、機能On/Offを設定します。
- Off: デフォルト値、リモートセンシング機能Off
- On:リモートセンシング機能On
- 4. 設定してから、[Enter]キーを押します。

5.12 デジタル I/O インターフェース機能

IT7800HVシリーズは、デジタルI/O機能をサポートしており、システムメニューの関連 する設定項目を通じて、信号の入力または出力を制御できます.

各ピン紹介

端子の外観は下図のようです。





			システム機能
ピン	タイプ	機能説明	プロパティ
Digital IO-1	Input/Output	Inhibit、リモートディセーブル出 力機能	TTLレベル
Digital IO-2	Input/Output	Ps−clear、保護機能クリア	パルス
Digital IO-3	Input/Output	PS、保護状態表示	TTLレベル
Digital IO-4	Input/Output	Sync、同期信号	パルス
Digital IO-5	Input/Output	On/Off-status、出力状態表示	TTLレベル
Digital IO-6	Input/Output	TRIG1、トリガー信号1	パルス
Digital IO-7	Input/Output	TRIG2、トリガー信号2	パルス
Ŧ	グランド端子、」	上記7つの各端子に対応するマイナ	ス端子

汎用IO機能

● 信号定義

デジタルI/O入出力機能には、入出力レベルやパルス信号が含まれます。入力信号 は外部からIT7800HVに供給される制御信号で、出力信号はIT7800HVから外部に供 給されるレベル信号で、パルス信号はレベルがHighとLowの間で切り替わるのにエ ッジ信号です。

入力信号	Highレベル信号	Typical値 : 5V 範囲 : 1.6V-15V 電流 : 100mA以下		
	Lowレベル信号	Typical値∶0V 最大値∶-5V~0.8V 電流∶100mA以下		
	Highレベル信号	電圧レベル:5V		
		電流:1mA以下		
山力信方	Lowレベル信号	電圧レベル: 0V		
		電流:0.5mA		
	レベル立上ロープ	10us		
パルス信号	レベル立下ロープ	2us		
	維持時間	設定可能、設定範囲:30us~500us		

信号入力/出力機能n •

IO-1~IO-7ピンはデフォルトの機能を提供し、ピンで定義された機能に従って 所望の制御を実装でき、または現在のピンの入力または出力プロパティをリセ



ットして必要に応じて現在のピン機能をカスタマイズできます。 1~7ピンをOutputに設定した場合、信号出力コマンド(IO:STATe<1~7>、<0|1>) を送信すると、High(False)またはLow(True)の信号を外部に出力できます。 1~7ピンをInputに設定した場合、このピンに外部信号を入力し、外部信号の状態を検出できます。

● 信号反転

デジタルI/O設定メニューに、信号反転(Invert)かどうかを選択でき、offを選択 すると反転せず、デフォルトのレベルが有効になります。ONを選択した場合、信 号が反転させます。例:IO-1ピンのデフォルト機能はリモートディセーブル出力 機能とハイレベル有効で、信号反転を選択するとローレベル有効とリモートディ セーブル出力機能となります。

Digital IO-1

機能紹介 IO-1は【Inhibit】、【Input】、【Output】に設定できます。

デフォルト機能は、リモートディセーブル出力です。IO端子をInhibitに設定すると、レベル信号がLowの場合、リモートディセーブル出力となります。

ピン1は、双方向IO機能を持ち、外部からのレベル信号の受信とレベル信号の出力が可能です。入力時にはLowレベル有効で、出力もLowレベル信号を発生します。

Inhibitを利用する時にLatchまたはLivingも設定する必要があります。

- Living:制御信号で出力禁止になると、本装置の出力は OFF になり、画面上に INH 警告アイコンが表示され、出力は OFF と表示されます。もし信号制御前に 出力ONの場合、出力禁止になると On/Offキーが点灯し、IO-1 のレベルを反 転(0→1)すると機器の出力は通常状態になります。この機能は出力On/Off切 替を制御します。
- Latch:制御信号で出力禁止になると、本装置の出力はOffになり、On/Offキーが消灯し、LCD画面にINH保護を表示し、アラームをビープします。この保護は、制御信号を無効にして手動でShift+Escキーを押してアラームをクリアし、On/Offキーを再度押すと、再び出力可能です。

Digital IO-2

機能紹介 IO-2は【PS-claer】、【Input】、【Output】に設定できます。

デフォルト機能はPs-clearです。本装置が保護を発生した場合にこのピンで保護状態を解除できます。

ピン2は双方向IO機能を持ち、本装置が保護を発生した場合、IO-2を介して外部からパルス信号を受信すると、保護状態を解除します。また、IO-2を介して外部にパル ス信号を発信すると、保護状態を解除します。

Digital IO-3

機能紹介

IO-3は【PS】、【Input】、【Output】に設定できます。



<u>システム機能</u>

	デフォルト機能は、本装置の保護状態(保護されているかどうか)を識別します。この 場合、IO-3は出力です。通常はHighレベルで、保護を発生すると、このピンはLowレ ベルになります。保護を解除してから、再度Highレベルになります。
Digital IO-4	
機能紹介	IO-4は【Sync-in】、【Sync-out】、【Input】、【Output】に設定できます。
	この機能を利用して、1台IT7800HVからもう一台IT7800HVに同期信号を出力し、2台 IT7800HV電源の出力周波数と位相に同期して動作する多相出力モードを模擬しま す。6相出力機能を実現できます。
	【Sync-in】:同期入力に設定します。本装置と外部機器の周波数または位相をロック します。この時にピン4から入力された周波数と位相情報を本装置と同期します。
	【Sync-out】:同期出力に設定します。他のIT7800電源に同期信号を出力します。こ のピンからACオーバーゼロパルス信号を出力します。
Digital IO-5	
機能紹介	IO-5 は【OnOff-status】、【Input】、【Output】に設定できます。
	デフォルトの機能は、現在の出力状態を示します。レベル0は本装置の出力がOn、レ ベル1は本装置の出力がOffを示します。
Digital IO-6	
機能紹介	IO-6は【Trigger1-in】、【Trigger1-out】、【Input】、【Output】に設定できます。
	【Trigger1-in】:トリガー入力に設定します。外部パルス信号を本装置のトリガーソー スとしてIO-6に入力します。メニューでこのピンを対応する機能のトリガーソースとし て選択できます。
	【Trigger1-out】:トリガー出力に設定します。本装置がトリガー信号を発生すると、外 部にパルス信号を出力します。
Digital IO-7	
機能紹介	IO-7は【Trigger2-in】、【Trigger2-out】、【Input】、【Output】に設定できます。
	【Trigger2-in】:トリガー入力に設定します。外部パルス信号を本装置のトリガーソー スとしてIO-7に入力します。メニューでこのピンを対応する機能のトリガーソースとし て選択できます。
	【Trigger2-out】:トリガー出力に設定します。本装置がトリガー信号を発生すると、外 部にパルス信号を出力します。
5.13 外部	アナログ信号制御機能(Ext-Program)(オプション)

IT7800HVシリーズのリアパネルに拡張スロットがあり、RS232+AanlogインターフェースIT-E177(オプション)を装着すると、下記機能を実現できます。.



- ▶ 外部アナログ信号で振幅制御
- パワーアンプ機能
- 電圧・電流モニター



ピン	名前	説明
4ピン	GND	グランド端子
5ピン	V_Monitor	電圧モニター端子
6ピン	I_Monitor	電流モニター端子
8ピン	A input	A相アナログ信号入力端子:外部−10~10V信号で 出力電圧値を 0~定格電圧値に設定します。
9ピン	B input	B相アナログ信号入力端子:外部-10~10V信号で 出力電圧値を 0~定格電圧値に設定します。
10ピン	C input	C相アナログ信号入力端子:外部-10~10V信号で 出力電圧値を 0~定格電圧値に設定します。

外部アナログ制御機能の有効/無効の設定

この機能を使用するには、システムメニューで対応する機能設定を選択する必要があり ます。外部アナログ制御インターフェース(IT-E177)が購入されない場合、この機能はデ フォルトでOffになって、設定できません。

External program	外部アナロ	グ制御モードと設定パラメータ
	Status	外部アナログ制御機能On/Off設定
		● AM∶外部信号振幅変調
	Mode	● Amplifier:リアルタイム出力、パワーアン
		プ機能を実現します。
	Monitor	三相モードの場合は、1相のみモニター可能で
	phase	す。ここでモニターする相を選択します。単相
		モードでは無効となります。
		外部信号と出力電圧の比率を設定します。外
	U ratio	部アナログと外部モニターの両方が有効で
		す。50V/1または100V/1を選択できます。
	I ratio	外部信号と出力電流の比率を設定します。外
		部電流をモニタする場合に使用します。5A/1
		または10A/1を選択できます。



- 1. [Shift] + (System)キーを押し、システムメニュー画面に入ります。
- 2. 上/下キーで Sourceを選択し、[Enter]キーを押します。
- 3. 左/右キーでExternal programmeを選択し、各パラメータを設定してから、 [Enter]キーを押します。

外部アナログ制御インターフェースのリモートコントロール

外部アナログ制御インターフェースはアナログ信号を入力し、出力電圧値やパワー アンプ機能をリモートで設定できます。各端子機能の定義は各ピン定義をご参照くだ さい。以下は配線方法、使用方法等を説明します。

メニューにAMを選択する場合、外部アナログ制御インターフェースで電圧振幅を制御できます。外部信号(-10V~10V)を接続し、出力電圧値を0~定格電圧で設定します。メニューで電圧と電流の制御比率を選択します。例:アナログ制御範囲が0~350Vの場合、アナログ信号電圧を5Vとし、比率50V/1を選択すると、本装置の出力 電圧ピーク値は5*50=250Vに設定されます。





パワーアンプ機能

外部アナログ制御インタフェースでアナログ信号の入力とパワーアンプ機能を実現でき ます。外部アナログ制御インタフェースを接続し、異なる位相の入力信号のピン定義が異 なりますので、詳細は各ピン定義をご参照ください。

メニューにAmplifierを選択した場合、配線方法は下図通りです。





電圧・電流モニター機能

外部アナログ制御インターフェースで、電圧・電流をモニターできます。外部アナロ グ制御インターフェースのピン5(V_Monitor)、ピン6(I_Monitor)、ピン4(GND)の間に デジタル電圧計またはオシロスコープを接続してください。配線方法は下図のとおり です。電圧の読取り値-10V~10Vは、電源のマイナス定格電圧電流値からプラス定 格電圧電流値に対応します(Cの場合、0~10Vは0~フルスケールに対応します)。 電圧・電流モニターは、メニューの電圧・電流比率設定によって異なります。50V/1の 配線図を以下に示します。





<u> 第六章 測定機能</u>

この章では、IT7800HVシリーズの基本的な測定機能と使用方法を説明します。

IT7800HVシリーズは、Vrms、Irms、Ipeak、Idc、CF、PF等を正確に測定するパワーメ ーター機能を備えます。測定機能は、通常のデータ表示モードと波形表示モードがあ ります。

6.1 Meter モード

フロントパネルの キーを押し、測定画面に入ります。

- → 3Ø USB AC	UN ON	50.00 Hz
Α	В	C SV= 50.00 HZ
110.00V sv= 110.00 Vrms	110.00V sv= 110.00 Vrms	110.00 V sv= 110.00 Vrms
0.12A	0.09 A	0.1 O A
P=-0.000KW CF= 1.48 PF= -0.00 Ithd= 0.96%r Uab =190.52V	P= 0.000KW CF= 1.36 PF= 0.00 Ithd= 1.18%r Ubc =190.54V	P= 0.000KW CF= 1.71 PF= 0.01 Ithd= 1.33%r Uac =190.51V

測定項目説明:

パラメータ	説明
A/B/C	三相出力表示
SV(Voltage Vrms)	出力相電圧設定値
	AC/AC+DCモード:AC電圧設定値
Frequency Hz	出力周波数設定
Ρ	有効電力
PF	力率
CF	クレストファクター
Ithd	電流THD
Uab	AB線電圧
Ubc	BC線電圧
Uac	AC線電圧
S	皮相電力
Q	無効電力
Sa	三相皮相電力の合計
ΡΣ	三相合計有効電力
PFa	PFa=P_total/S_total



6.2 波形モード

IT7800HVシリーズは、サンプリングしたデータに基づいて波形を表示する機能を備 えます。電圧と電流波形の表示または非表示を選択できます。必要な波形のみが 表示されるため、観察が容易です。波形表示画面は縦軸と横軸があります。

フロントパネルの ーーを押すか、またはHome画面に Scopeをクリックすると、 波形表示画面に入ります。



タ

波形表示画面説明:

電圧/電流/時間:電圧/電流/時間範囲を調整します

Single:シングルトリガーで使用します。トリガー中はReadyを表示し、トリガー完了後はStopと表示されます。

Run/Stop:オシロスコープ機能の停止または開始。

AutoSet: 適切な縦軸のスケールを自動的に調整します。

- Trigger source:トリガーソース選択、電圧/電流の立上りエッジまたは立下りエ ッジを選択できます。
- **Trigger mode**:トリガーモード、AutoまたはNormalを選択できます。
- Print data:データロギング機能



Line selection:表示波形選択、対応する相の電圧・電流波形を表示するかどうかを選択し、最大6本の波形を表示できます。

U1:トリガー電圧値を表示します。

垂直校正

電圧レンジと電流レンジは垂直方向に校正されます(電圧/グリッド、電流/グリッド)。 電圧または電流を選択し、ダイヤで各グリッドの電流または電圧レンジを設定します。

水平校正

時間を選択し、ダイヤルで水平方向の校正(スキャン速度)を調整します。この時に ダイヤルを回すと水平方向(時間/グリッド)の設定が変わり、画面上で時間/グリッド の情報がどのように変化するかを観察できます。データ収集中は、水平校正をダイ ヤルで調節して、サンプリングレートを変更できます。データ収集停止時は、水平校 正をダイヤルで調節して、収集したデータを拡大できます。

トリガー波形

指定されたトリガー条件を満たすと、トリガー波形を表示します。トリガーが発生した 時点をトリガーポイントと呼びます。通常は表示画面の左側にあります。トリガーポイ ントに達すると、画面に時間の経過とともに左から右への波形が表示されます。トリ ガー機能を使用する前に、以下のパラメータを設定する必要があります。

● トリガーモード

トリガーモードとは、画面の内容を更新する条件のことです。自動モード(Auto) と通常モード(Normal)に分けられます。自動モード(Auto)では、一時停止時間 にトリガーが発生すると、表示された波形が更新されます。それ以外の場合、表 示された波形は自動的に更新されます。通常モード(Normal):トリガーされると 表示が更新され、トリガーされないと表示が更新されせん。

● トリガーソース

トリガーソースは、トリガー条件を生成するために使用されます。 入力信号から トリガーソースを選択できます。

● トリガースロープ

スロープとは、信号がローレベルからハイレベル(立上りエッジ)またはハイレベ ルからローレベル(立下りエッジ)に変化することを指します。スロープをトリガー 条件として使用する場合は、トリガースロープと呼びます。

● トリガーレベル

トリガーレベルとは、トリガースロープが通過するレベルのことです。 トリガーソ ースの信号が指定されたトリガースロープに従って設定されたトリガーレベルを 通過すると、トリガーが発生します。ダイヤルトリガーレベルを調整できます。ト リガーレベルを変更し、画面にトリガーレベルの変化を確認できます。



データロ ギング

波形表示機能の詳細設定にprint dataを選択し、データロギング方法を選択します。波形表示画面のデータを外部USBメモリに記録します。

Print dataモード:

- Off::データロギング機能Offにします。
- Post: 記録されたデータは、波形表示画面に表示されるデータに対応します。
- Raw: オリジナルデータを記録します。デフォルトのデータサンプリング間隔は 10usです。
- Both: PostとRaw データファイルを記録します。

6.3 高調波機能

IT7800HVシリーズの高調波パラメータはリストまたは棒グラフで表示できます。試験結果の分析が容易になります。

6.3.1 高調波測定

フロントパネルの キーを押し、高調波測定機能画面に入ります。



高調波バーグラフ画面説明:

画面パラメータ説明:

^{%r}:%rと%f 切替用。

%r:全高調波電圧振幅に対するパーセンテージで高調波を表示します。

%f:基本電圧に対するパーセントで高調波を表示します。

Uthd:全高調波測定、三相モード時にABC三相モードの全高調波パラメータを表示 します。



- 1:ダイヤルを回してある1次の高調波を選択できます。
- 高調波リスト画面説明:

高調波リスト表示を選択し、下図のようです。"U"を選択した場合、リストで高調 波の電圧と位相値を表示します。"I"を選択すると、電流値と位相値が表示され ます。三相モードでは、下図のようにA相、B相、C相に対応するキーを押し、 別々に表示します。

1∅ _{Ac} usb				OFF					
0.00	V	UTHC ThC:	: 1.21%r 0.00(A)/ POH(ITHD: 2.20%r): 0.00(A)/PWH	IC: 0.00(A)		All	%r	Setting
50-0.00	/11115	N	Volt(V)	Angle(°)	Thd%r	N			Thd%r
0 0 0	ΑΙ	0	0.08	0.00	99.99	0	0.02	0.00	99.97
0.00		1	0.00	0.00	0.30	1			0.40
		2	0.00	0.00	0.09	2	0.00	21.06	0.34
	7	3	0.00	0.00	0.08	3			0.35
sv= 50.00 H	47	4	0.00	353.03	0.32	4	0.00	186.21	0.45
D= 0.000kW	12	5	0.00	292.85	0.34	5			0.15
		6	0.00	0.00	0.08	6	0.00	12.45	0.48
PF= 1 00		7	0.00	0.00	0.08	7			0.37
ITHD= 2 20%r		8	0.00	0.00	0.13	8	0.00	0.00	0.14
UTHD= 1.21%r		9	0.00	0.00	0.15	9			0.10
lpeak= 0.03A		10	0.00	0.42	0.28	10	0.00	312.56	0.29

高調波次数列:リスト表示には0~50次までの高調波データを表示し、上下にタッチ することで未表示の行を表示できます。

● 高調波ベクトル図画面説明:

三相モード時に["]U"を選択した場合、このリストで各高調波の電圧と位相値を表示します。"I"を選択すると、各高調波の電流と位相値が表示されます。





6.3.2 高調波分析 (近日公開予定)

本装置は、高調波測定時の分析パラメータの条件を設定し、設定された条件に従っ て高調波測定データをフィルタリングし、対応する不適合を赤色でマーキングできま す。高調波試験分析に便利です。電圧と電のTHD値、THC、POHC、PWHC、 IEC61000-3-2/IEC61000-3-12の条件設定が可能です。

THD o	bserve							
		Total THD obse	etting	g Enable				
	U-THD >=	I-THD >=	THO	; >=	POHC >=	PWHC >=		
	0.00 %r 0.00 %r 0.0			A 0	0.00 A	0.00 A		
	Category	IEC 61000-3-2	Su	bset	Class C			
	Harmor	nic order h		Max Permissible Ithd %				
		2		2				
3					30*PF			
5					10			
7					7			

項目	説明
Total THD observe setting	THD分析観測画面の設定スイッチ Enable:設定条件に従って高調波分析 Disable:高調波分析は実行されない
U-THD	電圧の全高調波ひずみ
I-THD	電流の全高調波ひずみ



<u>測定機能</u>

	武 명기					
THC	全高調波電流 (2~40次高調波電流成分のrms合計					
	値)					
POHC	部分的奇数高調波電流					
PWHC	部分的に重み付けされた高調波電流					
Catagory	規格機能選択					
Subset (IEC61000-3-2時	Class A:					
表示)	Harmonic order h: 高調波次数					
	Max harmonic current Ih/Iref:最大許容高調波電流					
	Class B					
	Harmonic order h: 高調波次数					
	Max harmonic current Ih/Iref:最大許容高調波電流					
	Class C					
	Harmonic order h: 高調波次数					
	Max Permissible Ithd%:最大許容高調波電流は、基					
	本周波数での入力電流に対するパーセンテージ					
	表される					
	Class D					
	Harmonic order h: 高調波次数					
	Max Permissible Ithd per watt mA/W ワットあたり					
	の最大許容高調波電流					
	Max harmonic current Ih/Iref:最最大許容高調波電					
	流。					
	注:パラメータ項目は表示のみ、編集不可					
Subset(Self-defined時表	I THD					
示)	UTHD					
	1、テーフル・バラメータ編集可能、51個のパラメータ編					
	2、I IHD または U IHD の %f/%r は、 高調波画面構					
	3、I IHD/ U IHD I IHD/ U IHD ハフメータ値を -1 に記点し、現在の結集に、ハッパニュータた判除する					
	に設定し、現在の編集フィンハフメーダを削除する					
	1. 4、ハフメーダ編集伎、harmonic order hを押りと、 記つ項日は小、ナの順楽にせぶまえる					
	設定項日は小→人の順番に並べ省える					
Type (IEC61000-3-12時 まニ)	設備の性類 New helenes 2 Phase 2					
衣示)	Non-balance 3-Phase: 3相アノハフノス設備					
	Balance 3-Phase: 3柏ハフノス設備 Balance 2 Phase(a h a): aha坦字各件下での2相バー					
	Dalance 3=Phase(a,b,c/: abC祝正宋竹下での3相ハフ いっ記曲					
	ノヘマIII Balanaa 2-Dhaca(d a f): daf 坦宁冬卅下での2坦バニ					
	Datance 5 Fliase(u,e,l). del 成正本計下での3桁ハフ いて設備					
	レヘマ県 注・パラメータ酒日けまテのみ 綽隹不可 しょら 会考					
	エ・ハンハーフ頃ロはな小いのた、禰未小り。Ifel:多方 雷流 Thi空調波雷流成分					
Rise(IEC61000-3-12咕	电///、小问··································					
表示)						
Subset(Self-defined時表 示) Type (IEC61000-3-12時 表示) Rise(IEC61000-3-12時 表示)	Max harmonic current Ih/Iref:最大許容高調波電 Class B Harmonic order h: 高調波次数 Max harmonic current Ih/Iref:最大許容高調波電 Class C Harmonic order h: 高調波次数 Max Permissible Ithd%:最大許容高調波電流は、基 本周波数での入力電流に対するパーセンテージで 表される Class D Harmonic order h: 高調波次数 Max Permissible Ithd per watt mA/W ワットあたり の最大許容高調波電流 Max harmonic current Ih/Iref:最最大許容高調波 流 注:パラメータ項目は表示のみ、編集不可 I THD U THD U/I THD 1、テーブル・パラメータ編集可能、51個のパラメータ 集可能 2、I THD または U THD の %f/%r は、高調波画面構 成項目によって動的に変化 3、I THD/ U THD I THD/ U THD パラメータ値を -1 に設定し、現在の編集ラインパラメータを削除する 1. 4、パラメータ編集後、harmonic order hを押すと、 設定項目は小→大の順番に並べ替える 設備の種類 Non-balance 3-Phase: 3相アンバランス設備 Balance 3-Phase: 3相アンバランス設備 Balance 3-Phase(a,b,c): abc規定条件下での3相バランス設備 注:パラメータ項目は表示のみ、編集不可。Iref:参考 電流、In:高調波電流成分 最小短絡比制限値					

設定したら、Esc キーを押し、高調波測定画面に戻り、高調波分析の結果を表示します。



										3	則定機能
AC USB		2		3	D						
50.00 sv= 50.00	V Vrms	ITHC)(%r)/THC(A)/POHC(A)/PWHC(A)		AII		%	r S	etting
2.00	Α	N	2.04 / 0.04 Curr(A)	4 / 0.04 / Angle(°)	U.22 2: Thd%r	0.92 / 0 Curr(A)	Angle(°)	/ 0.05 Thd%r	3: 5.18 / Curr(A)	Angle(°)	07 / 0.43 Thd%r
		0	0.01	0.00	0.28	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.18
50.00	Ц-	1	2.00	0.00	99.98	2.00			2.00	0.00	99.15
50.00	ΠΖ	2	0.00	0.00	0.11						0.23
sv= 50.00	Hz	3	0.00	0.00	0.11						9.70
lpeak= 2.86A		4	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00		0.01
lp+= 2.85A		5	0.00	0.00	80.0						3.15
lp-= -2.84A		6	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.01
S= 0.100kVA		7	0.00	0.00	0.15						5.24
U= 0.009kVar		8	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00		0.01
Iac= 0.00A		9	0.00	0.00	0.01	0.01	156 57	0.47	0.01	148 74	117

6.4 データロギング機能

データロギング機能は、出力状態のデータを長期に観察・記録できます。トレンドグラフ画面では、表示するデータカーブを選択でき、最大6つのデータカーブを表示できます。下図のように示します。



Run/Stop:データ更新の開始/停止 Clean:すべてのカーブデータをクリアする More:その他の機能設定

- Viewing control:現在表示されているデータカーブを選択し、最大6カーブまで 表示可能。
- Meter sample:サンプリング間隔設定。
- File format:外部USBメモリにエクスポートファイルフォーマット:TdmsとCsv設 定可能。
- Export to udisk:外部USBメモリにエクスポート。



● U disk real-time storage: USBメモリにリアルタイムでデータを記録。(USBメモリ 挿入成功後表示)

Hold-On/Hold-Off:画面データ更新の一時停止(観測データ用)/最新データの動的観測開始。

Auto:適切な縦軸目盛りの自動調整。

Time:水平軸の各グリッド時間値(単位:s/Div)。

Vernier:ノギスの位置情報。



第七章 任意波形機能

本章では、IT7800HVシリーズの任意波形設定機能について紹介します。 AC/AC+DCモードでは、内蔵波形(4.3波形選択をご参照ください。)に加えて、シー ケンス(List)機能、ユーザ定義波形機能等により、異なる振幅のAC波形を出力させ ることができます。

7.1 シーケンス機能(List)

IT7800HVのシーケンス機能では、1つのシーケンスファイルに対して最大200ステップの編集が可能で、必要なステップ数及び各ステップの波形を選択して編集することが可能です。次に、各波形の周波数、振幅、実行時間、立上りスロープなどを編集します。

以下はACモードを例として紹介します。その他のモードは実際の表示によって異なる場合があります。

7.1.1 シーケンス(List)ファイルの新規作成

Listファイルの新規新規作成

設定方法は下記通りです。

1. [Shift]+[V-set](list) キーを押し、下図のようなList設定画面に入ります。

3Ø ↔ /i AC USB MEDI A	UM	B	C	OFF			
0.00 sv= 0.00	V Vrms	888.c:	SV	Trig source	: Manual	1	Run
0.00	Α	No	AC	rms V	Freq Hz	Time S	Control
		1	115.00 / 11	5.00 / 115.00	50.00	1.0000	Time
 sv= 50.00	Hz Hz	2	100.00 / 10	00.00 / 100.00	50.00	1.0000	Time
P= 0.000kW			1	1			
CF= 1.00 PF= 0.00	-		1	1			
UTHD= 5.81% Ipeak= 0.01A	r of	Op	en	New		dit	Delete

888.csv:現在実行中のListファイル名。

Trig source:トリガーソース:このListファイルを実行するためのトリガーソースを選択。



Run/Stop:Listファイル実行の開始/停止。

Open:保存したListファイルの呼出し。

New:新規Listファイル。

Edit:現在のListファイルを編集する。

Delete:現在のListファイルを削除する。

[New]キーを押し、Listファイル編集画面に入ります。

List edit				
File:				
Repeat	: Infinite		jump: 0	
No	AC rms V	Freq Hz	Time S	More
1	115.00 / 115.00 / 115.00	50.00	1.0000	
2	100.00 / 100.00 / 100.00) 50.00	1.0000	
3	1 1			
	1 1			
	Save	Config	Clear a	hll

編集設定画面:

Description:現在編集中のListファイル名。

Repeat:Listファイルのサイクル数。InfiniteとCountを選択でき、Countを選択した場合は、総サイクル数の設定も必要です。設定範囲:1~999999

Jump:ジャンプするステップの番号。例えば、2に設定すると、後続のループは前の2 つのステップをスキップしてステップ3から始まります。最小設定値は0です。つまり、 すべてのステップがスキップされることなくループされます。

End:Listファイルの実行終了後に保持される状態設定。 Last:最後ステップのパラメータの出力を保持

Off:出力Off

Normal:ノーマルモードに切替え

No.:Listのステップ番号、クリックすると操作が表示される。例:コピー/貼り付け/切り 取り/挿入/削除。

ACrms V:現在ステップの電圧値。

Freq Hz:現在ステップの周波数。

Time S:現在ステップの時間、設定範囲:0.0001s~42949s

More:単ステップの他の設定。ステップの立上りスロープ、波形、位相などのパラメータを設定する。



Save:現在編集中のListファイルを本体メモリーまたは外部USBメモリーに保存する。 Config:Listファイルを有効にする設定。 Clear all:すべてのステップデータを削除する。

2. 上/下キーでList編集エリアの各パラメーターを選択し、Moreを押して波形のパラメーターを設定します。

More		
Voltage AC		A B C
Vac 115.00 V	Vac 115.00 V	Vac 115.00 V
Slew rate 1000.000 V/ms	Slew rate 1000.000 V/ms	Slew 1000.000 V/ms
Start phase		~
Mode Continue		
Phase difference		
BA 120.0°	BA slew 5000.000°/ms	
CA 240.0°	CA slew 5000.000°/ms	
Frequency		

List編集エリアのパラメーターについて説明します。

パラメーター	機能説明
Voltage AC	このステップのVac振幅とSlew rateスロープ設定
Start Phase	開始位相の設定:AC モード時表示
	デフォルトでは、この値はプログラムが自動的に計算
	する(前のステップとの連続性を保証する)。このパラ
	メーターを変更した場合、設定値による連続性は保
	証されない。
Phase Difference	AC三相モードのみ表示:各相の位相角度設定。
Frequency	周波数と周波数スロープ設定値:ACモード時表示。
Waveform	波形タイプ選択:任意の基本波形を選択可能、ACモ
	ード表示。
Step jump	このステップからモードをジャンプさせる
	Time:設定時間により実行。
	Trig:トリガー信号により実行。
	トリガーモード時、トリガー信号を受信すると、次のス
	テップにジャンプする。
	Phase: 位相により実行
Trig out	本ステップが終了時に信号を出力するかどうか。

 [Esc]キーを押し、設定画面に戻ります。[Save]キーを押し、保存します。
 List編集画面で、単テップの番号をクリックすると、画面に
 [Insert]/[Paste]/[Cut]/[Copy]/[Delete]キーが表示され、該当するキーを選択して 単ステップの追加/削除操作を実行できます。

4. [Esc] キーを押し、設定されたList01 csvファイル画面が表示されます。

7.1.2 Listファイルの呼出し/実行

複数のListファイルが編集されている場合、快速に呼出せます。設定手順は以下の 通りです。



- 1. [Shift]+[V-set](list) キーを押し、List機能画面に入ります。
- [Open] キーを押し、保存されたList01.csvファイルを選択し、[Open] キー押して 呼出しを確認します。
- 3. [On/Off] キーを押し、出力をOnIこします。
- 4. list画面にRunをクリックすると、Listファイルを実行します。
- 5. Listファイル実行中は、現在の実行ステップと実行インジケーターが表示されま す。測定キーを押すと、出力データが表示されます。

7.1.3 外部USBメモリでListファイルのインポート/エクスポート

Listファイルの

インポート

IT7800HVシリーズはListファイルのインポート機能をサポートします。ExcelでListファ イルを編集してから、交流電源にインポートできます。詳細な操作手順は次のとおり です。

Excelファイル形式を定義しやすくするため、List画面から直接CSV形式のテンプレートをエクスポートし、ステップパラメータを記入してください。

設定方法::

- 1. パソコンにList02という名前の新規Excelドキュメントを作成します。
- 2. Excelドキュメントを開き、「名前を付けて保存」をクリックし、ファイルの種類を (*.csv)形式を選択してから、保存します。
- List02.csvファイルを開き、Listの各ステップと関連するパラメータ値を設定し、外部USBメモリに保存します。

Listインポートファイル形式:

1	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T
1	Model	IT78XX-X)	(X-XX																	
2	Firmware	001.003.08	5																	
3	Serial Nun	8.05E+17																		
4	Phase mod	3-Phase																		
5	File Type	List																		
6	Repeat	0																		
7	End State	Off																		
8	Total Cour	2																		
9	Trig Sourc	Manual																		
10	Save Type	Local																		
11	Jump Step	0																		
12	No	A Vac V	B Vac V	C Vac V	A Vac slev	B Vac slev	C Vac slev	A Vdc V	B Vdc V	C Vdc V	A Vdc slev	B Vdc slev	C Vdc slev	A Wavefor	B Wavefor	C Wavefor	A Start ph	B Start ph	C Start pl	Frequence
13	1	115	115	115	1000	1000	1000	0	() (1000	1000	1000	Sine	Sine	Sine	0	0) 5
14	2	100	100	100	1000	1000	1000	0	() (1000	1000	1000	Sine	Sine	Sine	0	0	(5

- 4. USBメモリをフロントパネルのUSBポートにを挿入し、[Shift]+[V-set](list)キーを 押し、List設定画面に入ります。
- 5. ソフトキー[Open]を押し、List02.csvファイルを選択し、[Enter]キーを押すと、List ファイルのインポートが完了します。画面上はList02.csvファイルが表示されま す。

Listファイルの

- 1. 外部USBメモリをフロントパネルのUSBポートに挿入します。
- 2. [Shift]+[V-set](list) キーを押し、List設定画面に入ります。
- 3. [Edit]キーを押し、Llist編集画面に入ります。
- 4. [Save] キーを押し、List02.csv ファイルを外部USBメモリに保存します。

Listファイルを編集してから、本装置内または外部USBメモリに保存できます。外部 USBメモリにエクスポートしたファイルは (*.csv) ファイル形式です。設定方法は以下 の通りです。



7.2 Surge(サージ)/Sag(サグ)(発売予定)

IT7800HVシリーズは、サージ/トラップ模擬があります。必要に応じて出力波形に サージ(Surge)/サグ(Sag)を付加することが可能で、回路の異常電圧変動を模擬で きます。

Surge/Sagは、Configメニューで選択された任意基礎波形に重ね合わせることができます。

I NOTE

調光機能使用時はこの機能がOFFになります。この機能使用時は、調光機能がオフになります。

設定方法

1. [Shift]+ (Surge&Sag)キーを押し、サージ/サグ機能画面に入ります。

↔ 3Ø USB AC		OFF		
Α	В	C		
0.00	V	Mode		
sv= 0.00	Vrms	Period		
0.12	A	Start angle	Angle width	Symmetry
		90.0 °	30.0 °	On
	Hz	Repeat count	Repeat cycle	Enable
sv= 50.00	Hz	1	1	Phase A
P= 0.000KW CF= 1 08		Value select	Setting	Enable
PF= -1.00 Ithd= 0.60%r		Setting	0.00 V	Synchronize
Uthd= 1.66% Ipeak= 0.41A	r	Ru	n	Stop

2. Surge&Sag画面に電圧・周波数の関連パラメータ値を設定します。Surge&Sag画 面のパラメータは下記通りに説明します。

パラメータ名前	説明
Mode	サージ/サグの実行モード設定
	Trigger:トリガー信号で実行、トリガー信号入力するとサージ/ サグを発生します。即時実行と指定位相実行に設定できます。
	Period:周期方式で実行、周期により実行できます。
Action	トリガー信号で実行を選択した場合に表示
	Immediately:即時サージ/サグを発生します。
	Phase:指定位相にサージ/サグを発生します。
Trig source	トリガーソースを選択します。トリガー信号で実行を選択した場
	合に表示します。
Start angle	サージ/サグ発生の開始位相設定
	即時実行を選択した場合に、このパラメータは無意味です。



パラメータ名前	説明
Angle width	位相角度の幅、サージ/サグ波の幅。 例:start angle=30°とAngle width=30°の場合に、30~ 60°にサグを発生します。
Symmetry	On/Off:サージ/サグを発生する正負周期の対称性を制御しま す。例: Start angle + Angle widthは180°以上の場合に常に Offになります。
Repeat count	連続発生したサージ/サグの数。
Period count	サージ/サグを発生させるサイクル数設定:このパラメータは Peroidモードでのみ有効です。
	この設定はRepeat count と組み合わせて使用します。例え ば、Repeat count が5に設定し、Repeat cycleが10に設定した 場合、10周期に5回のサージ/サグを発生します。
Enable	PhaseA/PhaseB/PhaseA&B/PhaseB&C/PhaseA&C/PhaseA &B&C:
	サージ/サグが発生する相の情報を選択します(三相モードの み表示)。
Enable	Synchronize:3相のサージ/サグが同時発生します。
	Specify Phase:3相がすべて指定した位相でサージ/サグを発 生します。(三相モードのみ表示)
Value select	サグ値選択 Percent:出力電圧(RMS)に対するサージ/サグの振幅の割 合(%)を設定します。
	Setting:サージ/サグ振幅の値(V)を設定します。

- 3. パラメータを設定してから、[On/Off]キーを押し、出力をOnにします。
- 4. サージ/サグ機能画面に[Run]キーをクリックすると、波形の出力が開始されます。LCD画面にはスイープ機能の動作状況が表示され、画面の左側には出力パラメータと測定パラメータが表示されます。また、Meterキーを押すと、画面で出力パラメータを表示できます。
- 5. 波形出力が終了すると、動作状態が変化し、[Stop]キーを押すと停止します。

7.3 ユーザ定義波形

ACモードまたはAC+DCモードの場合に、出力波形をカスタマイズできます。出力波 形の選択として本装置に保存できます。通常の出力波形、スイープ波形、サージ/ サグ波形、シーケンス(List)波形として使用できます。

7.3.1 THD (高調波)模擬波形模擬

Config画面にTHD波形を選択できます。THD機能は、30種類の内蔵波形とユーザー 定義波形を搭載しています。画面は以下の通りです。



			任意波形機能
Waveform			
< THD wave	Wavefor defined,	eters: group = User- I be create and delete.	
	-N	Thd %f	Phase
> DST wave			
< User THD wave			
ı Untitled-01.c 🎤 🗕 🕂			
r Untitlad 0.2 r 🛷 🗕 🛨		Ente	er
		Esc	

DST wave:デフォルトで内蔵された30種類の波形を選択します。波形名を選択すると、高調波のパラメータと波形グラムが画面の右側に表示されます。

User THD wave:ユーザ定義波形。

"+":新しいTHD波形を追加する。

"-":選択したTHD波形を削除する。

" ┚":既存のTHD波形のパラメータを編集する。

"+"または" ✓" をクリックすると、THD編集画面に入ります。

Edit Tl	HD					
THE) profile: r	ull				
THD for	nula: %f	Delete	0	pen	Save	Back
N	THD %f	Phase	•	THD =	13.75 %t	
2	5.00	0.0	*	1	\mathbf{i}	
3	8.00	0.0	^			
5	10.00	0.0	ř			
			×			\bigvee

Thd profile: THD 波形ファイル名。

Thd formula: THD 計算式選択。

%r:全高調波電圧振幅に対するパーセンテージで高調波を表示します。

¥f:基本電圧に対するパーセントで高調波を表示します。



THD phase: TDH波形基本波位相角、1次波形またはステップ波形の場合に波形開始 位相角を制御できます。

Delete:行を削除する:行を選択し、Delete をクリックします。

Open:THD波形のインポート: Import画面を開く。

Save:現在のTHD波形を保存する: Save画面を開く。

Back:操作なし、前のメニューに戻る。

Thd =: THD設定により算出されたTHD歪み率の合計値。

THDファイルのインポート

А	В	С	D	
Model	ITxxxx	Device_operation	0	
Usage	Wave			
Name	Untitled-01.csv			
Туре	8			
Editable	1			
Formula	0			
Unit_number	39			
Fund_phase	0			
Order	Thd	Phase		
2	5	0		
3	9	180		
1	2	0		

.csvフォーマットのカスタム高調波波形ファイルを編集して、本装置にインポートできます。カスタム高調波波形テンプレートファイルは、ITECHに連絡して入手できます。 また、空のファイルを装置から直接エクスポートもできます。

カスタム高調波波形テンプレートファイルの詳細は以下の通りです。

Model:本装置の型式、編集不要。

Device_operation:本装置の動作モード選択、0はvoltage source、1はload、2は current source、モードによって波形ファイルを共通しませんので、ご注意ください。

Usage:ファイル用途、ディフォルトはWave、編集不要。

Name:編集不要。

Type:波形タイプ、カスタム波形は8、ユーザ定義波形は9、ここでは8を入力する必須。 Editable:編集可能な状態、デフォルト1、編集不要。

Formula: 高調波計算式、f%は0、1はr%。

Unit_number:編集するデータポイント数、データ行数と一致させる必要がある。

Fund_phase:基本波位相角、0~360°。

Order:高調波メゾニクス、設定範囲:2~50。

Thd: 高調波データ

Phase:高調波角度。
7.3.2 User-defined ユーザ定義波形

"+":新しいユーザ定義波形を追加する。

- "-":編集したユーザ定義波形を削除する。
- " ┛":既存のユーザ定義波形のパラメータを編集する。

Wavefor	m \				
> THI	D wave				Waveform =User-defined User-defined wave: 512 points, half period. value range: [-1,0, 1,0]
< Use	er-defined				
	Self-defined01	1	-	+	10
	Self-defined02	1	-:	+	
	Self-defined03	!	-	+	Enter
	Self-defined04	1	-	+	Esc

ユーザ定義波形の画面

Edit User	-defined				
Profile	: Untitle	d-08.csv	ſ		
Ope	n] [Save	Delete	Clean	Back
Index	Normaliza	tion(-1,1)	512 origin asymn	Total points(half per Index O.corresponde Index 511.correspor	riod):512. ence -180° ndence 0°
1	0.20	~		TX = 0 Value = -0).19
128	0.50	*		0.5	
256	0.58		-180° -135° -90° -45		
400	0.70			-0.5	

Profile:ユーザ定義波形ファイル名

Origin Symmetry:波形データの種類を選択する:512原点対称/512原点非対称/ 1024データポイントから選択する。

Open:ユーザ定義波形インポート、Open画面を開く。

Save:現在のユーザ定義波形を保存する、Save 画面を開く。

Delete:選択されたデータ行を削除する。Clean:現在のユーザ定義波形データをクリ アする、クリア確認画面を提示する。 Back:操作なし、前のメニューに戻る。



ユーザ定義波形のインポート

	А	В	С	D	
	Model	IT7800	Device_operation	0	
	Usage	Wave			
	Name	Userdefine.csv			
	Туре	9			
	Editable	1			
	Point_number	1024			
	Origin_symm	2			
	index	fval			
	0	0			
)	1	-0.0184			
L	2	-0.0368			
2	3	-0.0552			
3	4	-0.0736			
1	5	-0.0919			
5	6	-01102			

.csvフォーマットのユーザ定義波形ファイルを編集して、本装置にインポートできます。 ユーザ定義波形テンプレートファイルは、ITECHに連絡して入手できます。また、空のファイルを装置から直接エクスポートもできます。

ユーザ波形テンプレートファイルの詳細は以下の通りです。

Model:本装置の型式、編集不要。

Device_operation:本装置の動作モード選択、0は**voltage** source、1はload、2は current source。モードによって波形ファイルを共通しませんので、ご注意ください。

Usage:ファイル用途、ディフォルトはWave、編集不要。

Name:編集不要。

Type:波形タイプ、カスタム波形は8、ユーザ定義波形は9、ここでは9を入力する必須。

Editable:編集可能な状態、デフォルト1、編集不要

Point_number:編集するデータポイントの数は、テーブルのデータ行のデータと 一致させる必要、Origin_symmパラメータに関連する。

Origin_symm:対称性選択は、0は512の非原点対称、1は512の原点対称、2は 1024個ポイント。

Index/fval:データポイント、パラメータ詳細値。



第八章 技術仕様

本章では、本シリーズ電源の定格電圧、定格電流、定格電力などの主な技術パラメータと、電源の保存環境や温度について紹介します。

8.1 補足特性

推奨校正頻度:年1回 / 冷却スタイル:ファン

8.2 主な技術仕様

IT7890-700-90

入力仕様				
	配線方式	3 phas	e 3wire +ground(PE)	
AC ک ب	入力電圧	RMS	(200~220)±10% *1 (380~480)±10%	V
	入力電流	RMS	< 360	A
	皮相電力		< 121	kVA
	周波数範囲		45~65	Hz
	力率	typ	0.98	
出力仕様				
	出力電圧	VLN	0~700	V
		VLL	0~1212	V
	出力電流	RMS(3phase)	90	Α
		Peak(3phase)	270	Α
	出力電力	Max. Power(3phase)	90k	VA
	電圧設定			
	レンジ	3phase	0~700	V
	分解能		0.01	V
	精度		<0.1%+0.2% F.S.	
	温度ドリフト		< 50ppm/°C F.S.	
	電流設定	2140		
AC出力		RMS	90	A
	<u>分</u> 解能		0.01	A
	相皮		< 0.2% + 0.3% F.S.	
	温度トリノト		< 200ppm/ C F.S.	
	同波奴政定			
	レンジ		16~100	Hz
			0.01	Hz
	精度		0.01%	
	波形合成	50/60Hz	up to 50	orders
	位相設定	I I		A A VA V V V V A A A A A A A A A A A A
	レンジ		0~360	°
	分解能		0.01	°
	電源変動		<0.05%F.S.	
電圧安定性	負荷変動 *2		<0.1% + 0.1% F.S.	
	THD		< 1%	
	電圧リップル	RMS	< 1.2	V
	ダイナミック応答	typ	200	us
電圧立上スローブ	2	2 V/µs with full-scale programmed v	voltage step	
出力絶縁		750Vac		
測定仕禄	1) 471 64			
電圧有効値				V
	有皮	<u> </u>	< 0.1%+0.2% F.S.	
	温皮トリノト	<u> </u>		<u> </u>
電流有効値		<u> </u>		A
	相皮	<u> </u>	< 0.2% + 0.3% F.S.	
	温度トリノト	<u> </u>	< 200ppm/°C F.S.	1.147
出力電力		<u> </u>		kW
		50/604-	<u>\</u> U.4% ∓U.0% F.S.	ordoro
同調収測化	iviax.	30/ 00HZ	up to ou	oraers



<u>技術仕様</u>

林安	Au	760/
刘平	typ	/0%
保護機能		OVP, OCP, OPP, OTP, FAN, ECP, Sense
動作環境		0°C∼50°C
プログラミングの		2~~
応答時間		2005
Sense補償電圧		20V
通信I/F		USB/CAN/LAN/デジタルI/O標準装備
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

*1 (200~220) ±10%入力時に定格電力の60%出力となります。 *2 senseモードでテストする必要があります。 記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。

IT78180-700-180

入力仕様				
	配線方式	3 phase	3wire +ground(PE)	
107 ±	入力電圧	RMS	(200~220)±10%*1 (380~480)+10%	V
AC人力	入力電流	RMS	< 720	A
	皮相電力		< 242	kVA
	周波数範囲		45~65	Hz
	力率	typ	0.98	
出力仕様				L
	出力電圧	VLN	0~700	V
		VLL	0~1212	V
	出力電流	RMS(3phase)	180	А
		Peak(3phase)	540	A
	出力電力	Max. Power(3phase)	180k	VA
	電圧設定			
	レンジ	3phase	0~700	V
	分解能		0.01	V
	精度		<0.1%+0.2% F.S.	
	温度ドリフト		< 50ppm/°C F.S.	
	電流設定	I		
	レシジ	RMS	180	A
хошу	分解能		0.1	A
	精皮		<0.2% + 0.3% F.S.	
	温度トリノト		< 200ppm/ °C F.S.	
	周波剱設定		10 100	1
	レノン 八 初 社		16~100	Hz
	一 万 胜 肥		0.01	HZ
		50/60H-	0.01%	ordor
	位相設定	30/ 0012	up to 30	orders
			0~360	0
	 分解能		0.01	0
			<0.05%F.S.	
	台荷 恋 劫 ≱9		<01% + 01% F S	
電圧安定性	負荷変動 *2 THD		<0.1% + 0.1% F.S. < 1%	
電圧安定性	負荷変動 *2 THD 雷圧リップル	BMS	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 12	V
電圧安定性	負荷変動 *2 THD 電圧リップル ダイナミック応答	RMS typ	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200	V
電圧安定性	<u>負荷変動*2</u> THD 電圧リップル ダイナミック応答	RMS typ 2 V/us with full-scale programmed vo	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step	V
電圧安定性 電圧立上スロープ 出力絶縁	<u>負荷変動*2</u> THD 電圧リップル ダイナミック応答	RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step	Vus
電圧安定性 電圧立上スロープ 出力絶縁 測定仕様	<u>負荷変動*2</u> THD 電圧リップル ダイナミック応答	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step	Vus
電圧安定性 <u> 電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 測定仕様	負荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 分解能	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01	V us
電圧安定性 電圧立上スロープ 出力絶縁 測定仕様	負荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 分解能 精度	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S.	V us V
電圧安定性 <u> 電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 <u> 測定仕様</u> 電圧有効値	負荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 分解能 精度 温度ドリフト	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S.	V us V
電圧安定性 <u> 電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	負荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 2 2 3 2 3 3 4 度 温度ドリフト 分解能 着度 温度ドリフト 分解能	RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1	V us V V
電圧安定性 <u>電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 <u>調定仕様</u> 電圧有効値 電流有効値	<u>負荷変動*2</u> THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 精度 指度	RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S.	V us V V
電圧安定性 <u>電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 則定仕様 電圧有効値 電流有効値	負荷変動★2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 <p< td=""><td>RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac</td><td><0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S.</td><td>V us V V</td></p<>	RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S.	V us V V
電圧安定性 電圧立上スロープ 出力絶縁 測定仕様 電圧有効値 電流有効値	負荷変動★2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 2 3 3 3 5 6 7 <p< td=""><td>RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac</td><td><0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1</td><td>V us V V A A kW</td></p<>	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1	V us V V A A kW
電圧安定性 <u>電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 <u>測定仕様</u> 電圧有効値 電流有効値 出力電力	負荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1 <0.4% +0.6% F.S.	V us V V A A kW
電圧安定性 電圧立上スロープ 出力絶縁 測定仕様 電圧有効値 電流有効値 出力電力 高調波測定	自荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1 <0.4% +0.6% F.S. up to 50	V us V V A A A kW
電圧安定性 <u>電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 <u>測定仕様</u> 電圧有効値 電流有効値 出力電力 高調波測定 その他	自荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 グ解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト	RMS typ 2 V/µs with full-scale programmed vo 750Vac	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1 <0.4% +0.6% F.S. up to 50	V us V V A A kW orders
電圧安定性 <u>電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 測定仕様 電圧有効値 電流有効値 出力電力 高調波測定 その他 効率	自荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト	RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1 <0.4% +0.6% F.S. up to 50 76%	V us V V A A kW
電圧安定性 <u>電圧立上スロープ</u> 出力絶縁 測定仕様 電圧有効値 電流有効値 出力 調測定 その他 効率 保護機能	自荷変動*2 THD 電圧リップル ダイナミック応答 2 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト 分解能 精度 温度ドリフト	RMS typ 2 V/μs with full-scale programmed vo 750Vac	<pre><0.1% + 0.1% F.S. < 1% < 1.2 200 Itage step 0.01 <0.1%+0.2% F.S. < 50ppm/°C F.S. 0.1 <0.2% + 0.3% F.S. < 200ppm/°C F.S. 0.1 <0.4% +0.6% F.S. up to 50 76% OPP, OTP, FAN, ECP, Sense</pre>	V us V V A A kW orders



技術仕様

プログラミングの 応答時間	2ms
Sense補償電圧	20V
通信I/F	USB/CAN/LAN/デジタルI/O標準装備

*1 (200~220) ±10%入力時に定格電力の60%出力となります。

★2 senseモードでテストする必要があります。

記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。

IT78135-1050-90

入力仕様				
	配線方式	3	phase 3wire + ground(PE)	
101+	入力電圧	RMS	(200~220)±10% <mark>*1</mark> (380~480)±10%	V
AC人力	入力電流	RMS	< 540	А
	皮相電力		< 181	kVA
	周波数範囲		45~65	Hz
	力率	typ	0.98	
出力仕様				
	山中雪口	VLN	0~1050	V
	山刀电圧	VLL	0~1818	V
	出力電流	RMS(3phase)	90	Α
		Peak(3phase)	270	Α
	出力電力	Max. Power(3phase)	135k	VA
	電圧設定			
	レンジ	3phase	0~1050	V
			0.1	V
			<0.1%+0.2% F.S.	1
	温度ドリフト		< 50ppm/°C F.S.	1
	電流設定			
	レンジ	RMS	90	A
	分解能		0.01	Α
	精度		<0.2% + 0.3% F.S.	
	温度ドリフト		< 200ppm/°CF.S.	
AC出力	周波数設定			
	レンジ		16~100	Hz
	分解能		0.01	Hz
	精度		0.01%	
	波形合成	50/60Hz	up to 50	orders
	位相設定			
	レンジ		0~360	o
	分解能		0.01	٥
	電源変動		<0.05% F.S.	
	負荷変動 *2		<0.1% + 0.1% F.S.	
	THD		<1%	
電圧安定性	電圧リップル	RMS	< 1.8	V
	ダイナミック応答	typ	200	us
電圧立上スロープ	2	≥2 V∕µs with full−scale programmed	voltage step	
出力絶縁		1100Vac		
測定仕様				
	分解能		0.1	V
電圧有効値			<0.1%+0.2% F.S.	
	温度ドリフト		< 50ppm/°C F.S.	
	分解能		0.01	A
電流有効値	精度		<0.2% + 0.3% F.S.	
	温度ドリフト		< 200ppm/°CF.S.	



<u>技術仕様</u>

出力電力	分解能		0.1	kW
	精度		<0.4% +0.6% F.S.	
高調波測定	Max.	50/60Hz	up to 50	orders
その他				
効率	typ		76%	
保護機能		OVP, OCP,	OPP, OTP, FAN, ECP, Sense	
動作環境			0°C-50°C	
プログラミングの			2ms	
応答時間				
Sense補償電圧			20V	
通信I/F		USB/CAN/LAN/デジ	タルI/O標準装備	

*1 (200~220) ±10%入力時に定格電力の60%出力となります。

*2 senseモードでテストする必要があります。

記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。

IT78270-1050-180

入力仕様				
	配線方式	3 pł	nase 3wire + ground(PE)	
	入力電圧	RMS	(200~220)±10% *1 (380~480)±10%	V
AC入力	入力電流	RMS	< 989	А
	皮相電力		< 332	kVA
	周波数範囲		45~65	Hz
	力率	typ	0.98	
出力仕様				
	出力雷圧	VLN	0~1050	V
		VLL	0~1818	V
	出力電流	RMS(3phase)	180	А
		Peak(3phase)	540	А
	出力電力	Max. Power(3phase)	270k	VA
	電圧設定			
	レンジ	3phase	0~1050	V
	分解能		0.1	V
	精度		<0.1%+0.2% F.S.	
	 温度ドリフト		< 50ppm/°C F.S.	
AC出力	電流設定			
	レンジ	RMS	180	Α
	分解能		0.1	А
	精度		<0.2% + 0.3% F.S.	
	温度ドリフト		< 200/°CE S	
	国波数設定		Zuoppm/ CF.S.	
	间视频改定			
	レンジ		16~100	Hz
	分解能		0.01	Hz
	精度		0.01%	
	波形合成	50/60Hz	up to 50	orders
	世相設定		0~260	0
	 分解能		0.01	o
	雷頂亦動		<0.05% F S	
			<0.00% F.S.	
電圧安定性	ТНО		<1%	
		RMS	< 1.8	v
	ダノナミックウダ			•
	ダイノミツク心合	τур	200	us



電圧立上スロープ		$\geq\!\!2~V/\mu s$ with full-scale programme	d voltage step	
出力絶縁		1100Vac		
測定仕様				
	分解能		0.1	V
電圧有効値	精度		<0.1%+0.2% F.S.	
	温度ドリフト		< 50ppm/°C F.S.	
	分解能		0.1	А
雷流有効値	精度		<0.2% + 0.3% F.S.	
	温度ドリフト		< 200ppm/°C F.S.	
山中雪中	分解能		0.1	kW
山刀电刀	分解能 0.1 精度 <0.4% +0.6% F.S.			
高調波測定	Max.	50/60Hz	up to 50	orders
その他			<u>.</u>	
効率	typ		83%	
保護機能		OVP, OCP,	OPP, OTP, FAN, ECP, Sense	
動作環境			0°C-50°C	
プログラミング			2ms	
の応答時間				
Sense補償電圧			20V	
通信I/F		USB/CAN/LAN/-	デジタルI/O標準装備	

*1 (200~220) ± 10%入力時に定格電力の60%出力となります。

*2 senseモードでテストする必要があります。

記載の仕様また機能は技術改善等により予告なく変更する場合があります。



第九章 通信インターフェース接続

このシリーズの電源には、USB、LAN、CANの通信インターフェースが標準 装備されており、GPIB、RS-232の2つの通信インターフェースをオプション でサポートしています。いずれかを選択してコンピューターと通信できます。

```
Note
```

SCPIコマンドで制御する時に最初 SYST:REM を送信する必要が あります。

9.1 USB 通信インターフェース

USBインターフェースは、機器のリアパネルにあります。両端にUSBコネクタを備えた ケーブル(一端にUSB Aタイプコネクタ、もう一端にUSB Bタイプコネクタ)を使用して、 機器をコンピュータに接続できます。

- インターフェスは 488.2 USB488 通信インターフェース。
- REN_CONTROL、GO_TO_LOCAL、LOCAL_LOCKOUTの請求を受信する。
- MsgID=TRIGGER USBTMC コマンドメを受信したインタフェースは、TRIGGER コ マンドを機能レイヤに渡す。

USB488デバイスの機能は以下のとおりです。

- デバイスはすべての一般的なSCPIコマンドを読み取ることができる。
- デバイスはSR1イネーブル。
- デバイスはRL1イネーブル。
- デバイスはDT1イネーブル。

USBインターフェスを使用する前に、システムメニューでUSBインターフェイ スを設定する必要があります。下記2種類を選択できます。

- Host:現在のUSBデバイスは、USBメモリーが使用します。
- Device:現在のUSBデバイスを通信用に使用します。
 システム(System)メニューにUSBタイプを設定します
- 1. [Shift] + (System)キーを押し、システムメニュー画面に入ります。
- 2. Communicationを選択し、USBを選択し、[Enter]キーを押します。
- 3. USBタイプを Deviceに設定します。
- 4. USB device classは VCP 又は TMCを選択します。

9.2 LAN 通信インターフェース

LANインターフェースを使用するには以下が必要です。LANインターフェースはLXI規格に準拠しています。



LAN接続

次の手順で機器をLANに接続と設定します。以下に、プライベートLANとサイトLANの2つの代表的なLANインターフェイスシステムについて説明します。

• プライベートLANに接続する

プライベートLANは、LAN対応の機器とコンピュータが直接接続されているネット ワークです。それらは一般的に小さく、集中管理されたリソースはありません。 コンピューターに接続すると、クロスケーブルを使用して、LANインターフェイス 経由でコンピューターに直接接続できます。 プライベートLANに接続する場合、ゲートウェイアドレスはコンピューターのゲー トウェイアドレスと同じにする必要があり、測定器のIPアドレスはコンピューター のIPアドレスと同じネットワークセグメントにある必要があります。

• サイトLANに接続する

サイトLANは、LAN対応の機器とコンピュータがルーター、ハブ、スイッチを通じ てネットワークに接続されているローカルエリアネットワークです。これらは通常、 DHCPサーバーやDNSサーバーなどのサービスを備えた大規模な集中管理ネ ットワークです。コンピューターに接続すると、直接接続されたネットワークケー ブルを使用してルーターに接続でき、コンピューターもルーターに接続されます。

サイトLANに接続する場合は、本装置に別途IPアドレスを設定する必要があります。

Note

- 電源とPCに接続する時、1本クロスLANケーブルで直接接続する場合、電源のゲートウェイアドレスはPCと一致させ、IPアドレスはPCのIPアドレスと同じネットワークセグメントにする必要があります。
- 電源とPCがルータに接続されている場合、電源に独立したIPアドレスを割り当てる必要 があります。

LAN情報確認

IT7800HVシリーズは、以下のLAN通信パラメータを設定できます。

LAN Config:

- Mode: IPアドレスの設定方は手動Manual設定またはDHCP自動割り当てのいず れかを選択できます。
- IP:この値は、機器のインターネットプロトコル(IP)アドレスです。機器とのすべてのIPおよびTCP/IP通信にはIPアドレスが必要です。IPアドレスは、ピリオドで区切られた4つの10進数で構成されます。各10進数は0から255の範囲です。(例えば、169.254.2.20)。
- Mask:この値は、クライアントIPアドレスが同じローカルサブネット上にあるかどう かを機器が判別できるようにするために使用されます。IPアドレスの場合と同じ 番号表記が適用されます。クライアントのIPアドレスが別のサブネットにある場 合、すべてのパケットをデフォルトゲートウェイに送信する必要があります。
- Gateway:サブネットマスクの設定によって決定されて、ローカルサブネット上にないシステムと機器が通信できるようにするデフォルトゲートウェイのIPアドレスです。IPアドレスの場合と同じ番号表記が適用されます。0.0.0.0値は、デフォルトゲートウェイが定義されていないことを示します。



● Socket Port:この値は、サービスに対応するポート番号を示します。 設定す法・

設定方法:

- 1. [Shift]+ (System)キーを押し、システムメニュー画面に入ります。
- 2. Communicationを選択し、[Enter]キーを押します。
- 3. 左/右キーで LANを選択し、ModeをManual に設定します。
- 4. IP、Mask 等のパラメータを設定してから、[Enter]キーを押します。

Web サーバ使用

Webブラウザを介して機器を監視および制御するための組み込みのWebインターフェースがあります。Webインターフェースを使用するには、本装置とPCをLANで接続し、 装置のIPアドレスをPCのWebブラウザー上部のアドレスバーに入力します。

ブラウザのアドレスバーにhttp://192.168.200.100を入力します。機器によりアドレス が異なる場合もあります。

	Home								
ation									
ontrol		117800 Prgrammable AC	Power Source		Vaet Pa	et Config	1 2 3		
6		0.24 V	0.18V	0.19V		e im	4 5 6		
1		0.08 A	0.16A	0.08 A			7 <u>B</u> S	× III	
		0.00 Hz	0.00 Hz	0.00 Hz					
		PH DAKORN UNM- 96 58%	P-0000W	P-0.00000					
	POWER	77- 0,11 09- 1,36	PT0.62 CF1.10	PT+ 0.85 07+ 1.35					bààc
			80808800						
				555555555	666666				

開いたページは次のように表示されます。

左側のナビゲーションバーに表示されるボタンをクリックして、さまざまな画面を選択 できます。詳細は以下のとおりです。

- Home:Webメイン画面、本装置の型式と外観を表示します;
- Information:機器のシリアル番号、他のシステム情報、LAN構成等を表示します;
- Web Control: Web controlを有効にし、このページでは、機器を監視および制御できます;
- LAN Configuration: LANパラメータを再構成します;
- Manual: TECH公式Webサイトにアクセスし、関連資料ダウンロード可能です;



Upload: システムアップグレードを実行します。

CONNECTをクリックし、PCを機器に接続し、Select Fileをクリックし、アップグレードファイル(例:IT7900P-U-V000.001.029all.itech)を選択し、Uploadをクリックし、操作を実行します。アップグレードが完了したら、機器を再起動する必要があります。

9.3 CAN 通信インターフェース

CANインターフェースは機器のリアパネルにあり、CAN通信ケーブルを使用して コンピューターに接続されています。

CAN接続

CAN 各ピン定義は下記通りです。ツイストペアケーブルで接続してください。

ピン	説明
н	CAN_H
L	CAN_L

CAN設定

リモートコントロールを使用する前に、システムメニューでCANインターフェー スパラメータを設定する必要があります。インターフェースパラメータは以下 のとおりです。

名前	説明
Address	設定範囲:0~127
Baud rate	ポーレート設定:
	5k/10k/20k/40k/50k/80k/100k/125k/200k/250k/400k/50
	0k/600k/800k/1000k

設定方法:

- 1. [Shift]+ (System)キーを押し、システムメニュー画面に入ります。
- 2. Communicationを選択し、[Enter]キーを押します。
- 3. 左/右キーで CAN を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. アドレスとポーレートを設定し、[Enter]キーを押します。



CAN 故障解決

CANインターフェースでPCと通信する際に問題が発生した場合は、以下の項目 を確認してください。

- PCと本装置は同じボーレートでなければなりません。
- 正しい通信ケーブル(CAN_H、CAN_L)を使用していることを確認してく ださい。適切なインターフェースを使用していても、ケーブルによっては 内部の配線が正しくない場合があることに注意してください。
- インターフェイスケーブルが正しく接続される必要です。(CAN_H-CAN_H、CAN_L-CAN_L)。
- 通信信号が不十分または不安定な場合は、120Ωの終端抵抗を接続 することをお勧めします。



- シングルデバイス接続は下図通りです。

		CAN Device		CAN Device	CA Devi	N
			CAN_H			
CAN Device	Ş120 Ω		CAN_L			-



複数の機器を接続する場合は、リアパネルのP-IO端子の8番ピン(GND)を並列に接続することを推奨します。

9.4 GPIB 通信インタフェース(オプション)

GPIB(IEEE-488)インターフェイスはIT-E176通信カードを購入する必要があります。 GPIBケーブルを使用して、計測器とPCのGPIBインターフェイスを接続します。完 全に接続するために、ネジがねじ込まれているかを確認してください。

GPIB 設定

GPIBインターフェース上の各機器には、1~30のユニークな整数アドレス設定が 必要です。コンピュータのGPIBインターフェースカードのアドレスは、インターフェ ースバス上のどの機器とも競合しないようにする必要があります。この設定は不 揮発性であり、*RSTによって変化することはありません。

GPIBインターフェイスを購入し、本装置のリアパネルの対応する位置に正常に挿入



された場合、システムメニューにGPIBアドレスメニューを表示します。設定 方法は下記通りです。

- 1. 本装置のパワースイッチOFF状態を確認してください。
- 2. 別売のGPIB通信インタフェースを本装置のリアパネルに挿入します。

3. GPIBケーブルを介して本装置をパソコンに接続します。接続に成功したら、機器の電源パワースイッチをONにします。

4. [Shift]+ (System) キーを押し、システムメニューに入ります。

5.Communicationを選択し、GPIBを選択し、[Enter]キーを押します。

6. 数字キーでGPIBアドレスと設定してから、[Enter]キーを押します。

9.5 RS232 通信インターフェース(オプション)

RS-232インターフェイスはアナログ制御インタフェースと同じ通信カード(IT-E177)を共有します。

RS-232の各ピン定義



RS-232インターフェースで通信する場合は、IT-E177のピン1、ピン2、ピン3 をPCに接続します。ピンの説明は以下の通りです。

ピン	説明
1	TXD、データ送信
2	RXD、データ受信
3	DGND、グランド



RS-232設定方法

IT-E177を購入し、機器のリアパネルの対応する位置に正常に挿入すると、 RS-232がシステムメニューに表示されます。具体的な手順は以下の通り です。

- 1. 本装置の電源パワースイッチがOffになっていることを確認します。
- 2. 購入したRS-232インターフェースカードを本装置のリアパネルのカードスロットに 挿入します。

3. RS-232ケーブルで本装置をPCに接続します。コンションが成功した後、機器の電源パワースイッチをOnにします。

- 4. [Shift]+ (System)キーを押し、システムメニューに入ります。
- 5. Communicationを選択し、RS232を選択し、[Enter]キーを押します。
- 6. RS-232のパラメータを設定してから、[Enter] キーを押します。

RS-232 故障解決

RS-232インターフェースでPCと通信する際に問題が発生した場合は、以下の項目 を確認してください。

- PCと本装置は同じボーレートでなければなりません;
- 正しい通信ケーブルを使用していることを確認してください。ケーブルによっては内部の配線が正しくない場合があることに注意してください;
- 接続ケーブルはPCのシリアルポートに接続する必要です。(COM1、 COM2等)。

9.6 共通のコマンドの概要

本シリーズは、リモートでSCPIコマンドを送信し、機器を制御できます。以下は一般的な操作を素早く実行するために、よく使うコマンドの例です。詳細なコマンドは「IT7800HVコマンドマニュアル」をご参照ください.

-> SYSTem:REMote // リモート制御モードに設定



- \rightarrow *IDN?
- -> SYSTem:FUNCtion THRee
- -> FUNCtion AC
- -> VOLTage 115
- -> FREQuency 60.0
- -> CURRent:PROTection:RMS 90
- -> CURRent:PROTection:PEAK 270
- \rightarrow OUTPut ON
- \rightarrow SYSTem:ERRor?
- \rightarrow SYSTem:CLEar
- -> OUTPut:PROTection:CLEar

- //本装置の情報を確認
- //三相モードに設定
- // AC出カモードに設定
- //出力電圧 115Vに設定
- //出力周波数60Hzに設定
 - //電流RMS保護値90Aに設定
 - //S電流Peak保護値270Aに設定
 - //出力Onにする
 - //本装置のエラー情報を照会
 - // 本装置のエラー情報をクリア
 - //本装置の保護状態をクリア

9.7 Demo ソフトウェア紹介

本シリーズ専用の無償ソフトウェアは、公式サイトから直接ダウンロードし、PCにイン ストールすることで、計測器の遠隔可視化および制御が可能になります.

● PV7800 Pro ソフトウェア(無償)

IT7800HVのソフトウェアにはパネル操作機能をすべて実現できます。画面は使用し やすく、便利です。詳細については、IT9000-PV7800ソフトウェアマニュアルをご参 照ください。



付録

付録

赤と黒のテストケーブル仕様(オプション)

個別に販売され、テストのために選択することができます任意の赤と黒のテストケー ブルを提供しています。ITECHテストケーブルの仕様と電流値の最大値については、 下の表を参照してください。

型式	仕様	長さ	断面積
IT-E30110-AB	10A	1m	-
IT-E30110-BB	10A	1m	-
IT-E30110-BY	10A	1m	-
IT-E30312-YY	30A	1.2m	6mm²
IT-E30320-YY	30A	2m	6mm ²
IT-E30615-OO	60A	1.5m	20mm ²
IT-E31220-OO	120A	2m	50mm ²
IT-E32410-OO	240A	1m	70mm ²
IT-E32420-OO	240A	2m	70mm ²
IT-E33620-OO	360A	2m	95mm ²

AWG銅線の最大電流については、下記表を参照してください。

AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大電流値 (A)	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7

注:AWG(American Wire Gage)は、Xゲージの電線を示す(電線に記されている)。 上の表は、参考までに、動作温度30℃における単一導体の通電容量を示していま す。



www.itechate.com

ITECH日本技術サポートセンター **〒**651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-19 日本測器ビル5F 技術的な質問: info-jp@itechate.com.tw TEL:078-200-4292(直)

